P5NSLI-Serie

P5NSLI / WiFi



#### G2234

Erste Ausgabe September 2006

#### Copyright © 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Handbuchs, einschließlich der darin beschriebenen Produkte und Software, darf ohne ausdrückliche, schriftliche Genehmigung von ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") in irgendeiner Form, ganz gleich auf welche Weise, vervielfältigt, übertragen, abgeschrieben, in einem Wiedergewinnungssystem gespeichert oder in eine andere Sprache übersetzt werden.

Produktgarantien oder Service werden nicht geleistet, wenn: (1) das Produkt repariert, modifiziert oder abgewandelt wurde, außer schriftlich von ASUS genehmigte Reparaturen, Modifizierung oder Abwandlungen; oder (2) die Seriennummer des Produkts unkenntlich gemacht wurde oder fehlt.

ASUS STELLT DIESES HANDBUCH "SO, WIE ES IST", OHNE DIREKTE ODER INDIREKTE GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF GARANTIEN ODER KLAUSELN DER VERKÄUFLICHKEIT ODER TAUGLICHKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, ZUR VERFÜGUNG. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTET ASUS, SEINE DIREKTOREN, VORSTANDSMITGLIEDER, MITARBEITER ODER AGENTEN FÜR INDIREKTE, BESONDERE, ZUFÄLLIGE ODER SICH ERGEBENDE SCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH SCHÄDEN AUF GRUND VON PROFITVERLUST, GESCHÄFTSVERLUST, BEDIENUNGSAUSFALL ODER DATENVERLUST, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG UND ÄHNLICHEM), AUCH WENN ASUS VON DER WAHRSCHEINLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN AUF GRUND VON FEHLERN IN DIESEM HANDBUCH ODER AM PRODUKT UNTERRICHTET WURDE.

SPEZIFIKATIONEN UND INFORMATIONEN IN DIESEM HANDBUCH DIENEN AUSSCHLIESSLICH DER INFORMATION, KÖNNEN JEDERZEIT OHNE ANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN UND DÜRFEN NICHT ALS VERPFLICHTUNG SEITENS ASUS AUSGELEGT WERDEN. ASUS ÜBERNIMMT FÜR EVENTUELLE FEHLER ODER UNGENAUIGKEITEN IN DIESEM HANDBUCH KEINE VERANTWORTUNG ODER HAFTUNG, EINSCHLIESSLICH DER DARIN BESCHRIEBENEN PRODUKTE UND SOFTWARE.

In diesem Handbuch angegebene Produkt- und Firmennamen können u.U. eingetragene Warenzeichen oder Urheberrechte der entsprechenden Firmen sein und dienen nur der Identifizierung oder Erklärung zu Gunsten des Eigentümers, ohne Rechte verletzen zu wollen.

# Inhalt

Erklär	ungen	vii
Siche	rheitsinfo	ormationenviii
Über	dieses Ha	andbuchix
	Die Ges	staltung dieses Handbuchsix
	Weiter	e Informationsquellenix
	In diese	em Handbuch verwendete Symbolex
	Schrift	formatex
P5NL	I und P5	NSLI/WiFi Spezifikationsübersicht xi
Kapit	el 1: Pr	odukteinführung
1.1	Willkon	nmen!1-2
1.2	Paketir	nhalt1-2
1.3	Sonder	funktionen1-3
	1.3.1	Leistungsmerkmale des Produkts 1-3
	1.3.2	Innovative ASUS-Funktionen 1-5
1.4	Bevor	Sie beginnen 1-7
1.5	Mother	board-Übersicht 1-8
	1.5.1	Ausrichtung1-8
	1.5.2	Schraubenlöcher 1-8
	1.5.3	Motherboard-Layout1-9
1.6	Zentral	verarbeitungseinheit (CPU)1-10
	1.6.1	Installieren der CPU1-10
	1.6.2	Installieren des CPU-Kühlkörpers und -Lüfters 1-13
	1.6.3	Deinstallieren des CPU-Kühlkörpers und -Lüfters 1-15
1.7	System	nspeicher1-17
	1.7.1	Übersicht1-17
	1.7.2	Speicherkonfigurationen1-17
	1.7.3	Installieren eines DIMMs1-20
	1.7.4	Entfernen eines DIMMs1-20
1.8	Erweite	erungssteckplätze1-21
	1.8.1	Installieren einer Erweiterungskarte1-21
	1.8.2	Konfigurieren einer Erweiterungskarte1-21
	1.8.3	Interruptzuweisungen1-22
	1.8.4	PCI-Steckplätze1-23
	1.8.5	PCI Express x1-Steckplatz1-23
	1.8.6	Zwei PCI Express x16-Steckplätze1-24

# Inhalt

1.9	Jumper		1-25
1.10	Anschlü	isse	1-27
	1.10.1	Rücktafelanschlüsse	1-27
	1.10.2	Interne Anschlüsse	1-28
Kapite	el 2: BIO	S-Setup	
2.1	Verwalt	en und Aktualisieren des BIOS	2-2
	2.1.1	Erstellen einer bootfähigen Diskette	2-2
	2.1.2	Aktualisieren des BIOS	2-3
	2.1.3	Speichern der aktuellen der BIOS-Datei	2-5
	2.1.4	ASUS CrashFree BIOS 2-Programm	2-6
	2.1.5	ASUS EZ Flash-Programm	2-8
	2.1.6	ASUS Update-Programm	2-9
2.2	BIOS-Se	etupprogramm	2-12
	2.2.1	BIOS-Menübildschirm	2-13
	2.2.2	Menüleiste	2-13
	2.2.3	Legendenleiste	2-14
	2.2.4	Menüelemente	2-14
	2.2.5	Untermenüelemente	2-14
	2.2.6	Konfigurationsfelder	2-14
	2.2.7	Pop-up-Fenster	2-15
	2.2.8	Allgemeine Hilfe	2-15
2.3	Main-Me	enü	2-16
	2.3.1	System Time	2-16
	2.3.2	System Date	2-16
	2.3.3	Legacy Diskette A	2-16
	2.3.4	Primäre und Sekundäre IDE Master/Slave	2-17
	2.3.5	SATA 1-4	2-19
	2.3.6	HDD SMART-Überwachung	2-20
	2.3.7	Installierter Speicher	2-20
	2.3.8	Nutzbarer Speicher	2-20
2.4	Advanc	ed-Menü	2-21
	2.4.1	Jumperfreie Konfiguration	2-21
	2.4.2	LAN-Kabelstatus	2-26
	2.4.3	CPU-Konfiguration	2-27

# Inhalt

	2.4.4	Chipsatz	2-28
	2.4.5	PCIPnP	2-30
	2.4.6	Onboard-Gerätekonfiguration	2-30
	2.4.7	USB-Konfiguration	2-34
2.5	Power-	Menü	
	2.5.1	ACPI Suspend Type	2-35
	2.5.2	ACPI APIC Support	2-35
	2.5.3	APM-Konfiguration	2-36
	2.5.4	Hardware-Überwachung	2-38
2.6	Boot-M	lenü	2-39
	2.6.1	Bootgeräte	2-39
	2.6.2	Entfernbare Laufwerke	2-40
	2.6.3	Festplatten	2-40
	2.6.4	CDROM-Laufwerke	2-41
	2.6.5	Booteinstellungskonfiguration	2-41
	2.6.6	Sicherheit	2-43
2.7	Tools-N	Menü	2-45
	2.7.1	ASUS Music Alarm	2-45
	2.7.2	ASUS O.C. Profile	2-47
	2.7.3	ASUS EZ Flash 2	2-49
2.8	Exit-Me	enü	2-50
Kanit	el 3: So	ftware-Unterstützung	
3.1		eren eines Betriebssystems	3-2
_		t CD-Informationen	
0.12	3.2.1	Ausführen der Support-CD	
	3.2.2		
	3.2.3		
	3.2.4		
	3.2.5		
	3.2.6		
3.3		re-Informationen	
3.3	3.3.1	ASUS Music Alarm	
3.4		® SLI™-Technologie	
J. 1	3.4.1	· ·	
		Finrichten von Dual-Grafikkarten	

Anha	ng: CPU-Funktio	nen	
A.1	Intel® EM64T		A-1
A.2	Enhanced Intel SpeedSt	cep®-Technologie (EIST)	A-1
	A.2.1 Systemvorauss	setzungen	A-1
	A.2.2 Verwenden der	r EIST	A-2
A.3	Intel <sup>®</sup> Hyper-Threading	Technology	A-3

# Erklärungen

## **Erklärung der Federal Communications Commission**

Dieses Gerät stimmt mit den FCC-Vorschriften Teil 15 überein. Sein Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen:

- Dieses Gerät darf keine schädigenden Interferenzen erzeugen, und
- Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen aufnehmen, einschließlich derjenigen, die einen unerwünschten Betrieb erzeugen.

Dieses Gerät ist auf Grund von Tests für Übereinstimmung mit den Einschränkungen eines Digitalgeräts der Klasse B, gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften, zugelassen. Diese Einschränkungen sollen bei Installation des Geräts in einer Wohnumgebung auf angemessene Weise gegen schädigende Interferenzen schützen. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen des Herstellers installiert und bedient wird, den Radio- und Fernsehempfang empfindlich stören. Es wird jedoch nicht garantiert, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Wenn das Gerät den Radio- oder Fernsehempfang empfindlich stört, was sich durch Aus- und Einschalten des Geräts feststellen lässt, ist der Benutzer ersucht, die Interferenzen mittels einer oder mehrerer der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
- Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern.
- Das Gerät an die Steckdose eines Stromkreises anschließen, an die nicht auch der Empfänger angeschlossen ist.
- Den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe bitten.



Um Übereinstimmung mit den FCC-Vorschriften zu gewährleisten, müssen abgeschirmte Kabel für den Anschluss des Monitors an die Grafikkarte verwendet werden. Änderungen oder Modifizierungen dieses Geräts, die nicht ausdrücklich von der für Übereinstimmung verantwortlichen Partei genehmigt sind, können das Recht des Benutzers, dieses Gerät zu betreiben, annullieren.

# Erklärung des kanadischen Ministeriums für Telekommunikation

Dieses Digitalgerät überschreitet keine Grenzwerte für Funkrauschemissionen der Klasse B, die vom kanadischen Ministeriums für Telekommunikation in den Funkstörvorschriften festgelegt sind.

Dieses Digitalgerät der Klasse B stimmt mit dem kanadischen ICES-003 überein.

## Sicherheitsinformationen

#### **Elektrische Sicherheit**

- Um die Gefahr eines Stromschlags zu verhindern, ziehen Sie die Netzleitung aus der Steckdose, bevor Sie das System an einem anderen Ort aufstellen.
- Beim Anschließen oder Trennen von Geräten an das oder vom System müssen die Netzleitungen der Geräte ausgesteckt sein, bevor die Signalkabel angeschlossen werden. Ziehen Sie ggf. alle Netzleitungen vom aufgebauten System, bevor Sie ein Gerät anschließen.
- Vor dem Anschließen oder Ausstecken von Signalkabeln an das oder vom Motherboard müssen alle Netzleitungen ausgesteckt sein.
- Erbitten Sie professionelle Unterstützung, bevor Sie einen Adapter oder eine Verlängerungsschnur verwenden. Diese Geräte könnte den Schutzleiter unterbrechen.
- Prüfen Sie, ob die Stromversorgung auf die Spannung Ihrer Region richtig eingestellt ist. Sind Sie sich über die Spannung der von Ihnen benutzten Steckdose nicht sicher, erkundigen Sie sich bei Ihrem Energieversorgungsunternehmen vor Ort.
- Ist die Stromversorgung defekt, versuchen Sie nicht, sie zu reparieren. Wenden Sie sich an den qualifizierten Kundendienst oder Ihre Verkaufsstelle.

#### Betriebssicherheit

- Vor Installation des Motherboards und Anschluss von Geräten müssen Sie alle mitgelieferten Handbücher lesen.
- Vor Inbetriebnahme des Produkts müssen alle Kabel richtig angeschlossen sein und die Netzleitungen dürfen nicht beschädigt sein. Bemerken Sie eine Beschädigung, kontaktieren Sie sofort Ihren Händler.
- Um Kurzschlüsse zu vermeiden, halten Sie Büroklammern, Schrauben und Heftklammern fern von Anschlüssen, Steckplätzen, Sockeln und Stromkreisen.
- Vermeiden Sie Staub, Feuchtigkeit und extreme Temperaturen. Stellen Sie das Produkt nicht an einem Ort auf, wo es nass werden könnte.
- Stellen Sie das Produkt auf eine stabile Fläche.
- Sollten technische Probleme mit dem Produkt auftreten, kontaktieren Sie den qualifizierten Kundendienst oder Ihre Verkaufsstelle.



Das durchgestrichene Symbol der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt (elektrisches und elek-tronisches Zubehör) nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden sollte. Bitte erkundigen Sie sich nach lokalen Regelungen zur Entsorgung von Elektroschrott.

## Über dieses Handbuch

Dieses Benutzerhandbuch enthält die Informationen, die Sie bei der Installation und Konfiguration des Motherboards brauchen.

### Die Gestaltung dieses Handbuchs

Das Handbuch enthält die folgenden Teile:

#### Kapitel 1: Produkteinführung

Dieses Kapitel beschreibt die Leistungsmerkmale des Motherboards und die unterstützten neuen Technologien.

#### Kapitel 2: BIOS-Setup

Dieses Kapitel erklärt Ihnen, wie Sie die Systemeinstellungen über die BIOS-Setupmenüs ändern. Hier finden Sie auch ausführliche Beschreibungen der BIOS-Parameter.

#### · Chapter 3: Software-Unterstützung

Dieses Kapitel beschreibt den Inhalt der Support-CD, die dem Motherboard-Paket beigelegt ist.

### Weitere Informationsquellen

An den folgenden Quellen finden Sie weitere Informationen und Produkt- sowie Software-Updates.

#### 1. ASUS-Webseiten

ASUS-Webseiten enthalten weltweit aktualisierte Informationen über ASUS-Hardware und Softwareprodukte. ASUS-Webseiten sind in den ASUS-Kontaktinformationen aufgelistet.

#### 2. Optionale Dokumentation

Ihr Produktpaket enthält möglicherweise optionale Dokumente wie z.B. Garantiekarten, die von Ihrem Händler hinzugefügt sind. Diese Dokumente gehören nicht zum Lieferumfang des Standardpakets.

### In diesem Handbuch verwendete Symbole

Um sicherzustellen, dass Sie bestimmte Aufgaben richtig ausführen, beachten Sie bitte die folgenden Symbole und Schriftformate, die in diesem Handbuch verwendet werden.



**GEFAHR/WARNUNG**: Informationen zum Vermeiden von Verletzungen beim Ausführen einer Aufgabe.



**VORSICHT**: Informationen zum Vermeiden von Schäden an den Komponenten beim Ausführen einer Aufgabe.



**WICHTIG**: Anweisungen, die Sie beim Ausführen einer Aufgabe befolgen müssen.



**HINWEIS**: Tipps und zusätzliche Informationen zur Erleichterung bei der Ausführung einer Aufgabe.

#### **Schriftformate**

**Fettgedruckter Text** Weist auf ein zu wählendes Menü/Element hin.

Kursive Wird zum Betonen von Worten und Aussagen

verwendet.

<Taste> Die Taste, die Sie drücken müssen, wird mit einem

"kleiner als" und "größer als"-Zeichen gekennzeichnet. Beispiel: <Enter> bedeutet, dass Sie die Eingabetaste

drücken müssen.

<Taste1+Taste2+Taste3> Wenn zwei oder mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt

werden müssen, werden die Tasten-namen mit einem

Pluszeichen (+) verbunden. Beispiel: <Strq+Alt+D>

Befehl Bedeutet, dass Sie den Befehl genau wie dargestellt

eintippen und einen passenden Wert entsprechend der in der eckigen Klammer stehenden Vorgabe eingeben

müssen.

Beispiel: Tippen Sie den folgenden Befehl hinter der

DOS-Eingabeaufforderung ein:

awdflash P5NSLI.BIN

# P5NSLI und P5NSLI/WiFi Spezifikationsübersicht

Prozessor  Chipsatz  Front Side Bus	LGA775-Sockel für Intel® Core™ 2-/Intel® Pentium D-/ Intel® Pentium® 4-/Intel® Celeron®-Prozessoren Kompatibel mit Intel® PCG 05B/05A/06B-Prozessoren Unterstützt Intel® Enhanced Memory 64-Technologie (EM64T) Unterstützt Enhanced Intel SpeedStep®-Technologie (EIST) Unterstützt Intel® Hyper-Threading-Technologie  North Bridge: NVIDIA® C19 SLI South Bridge: NVIDIA® MCP 51  1066/800/533 MHz
Arbeitsspeicher	Dual-Channel-Speicherarchitektur 4 x 240-pol. DIMM-Steckplätze unterstützen ungepufferte nicht-ECC DDR2-667/DDR2-533-Speichermodule Unterstützt bis zu 16 GB Systemspeicher
Erweiterungs- steckplätze	2 x PCI Express x16-Steckplätze mit Scalable Link Interface (SLI™)-Unterstützung 3 x PCI Express x1-Steckplätze 2 x PCI-Steckplätze
Scalable Link Interface (SLI™)	SLI™-Modus unterstützt:  - 2 x identische SLI™-bereite PCI Express x16-Grafikkarten (Hinweis: Im SLI-Modus arbeiten die PCI Express x16-Steckplätze mit einer Bandbreite von PCI Express x8.  Die kombinierte Bandbreite der beiden ermöglicht eine Gesamtbandbreite von PCI Express x16.)  Einzelkartenmodus (Standard) unterstützt:  - 1 x PCI Express x16 -Grafikkarte im ersten (blauen)  Steckplatz  - 1 x PCI Express x1-Karte im zweiten (schwarzen)  Steckplatz  ASUS EZ Selector  ASUS Zwei-Steckplatz-Kühldesign
Al Audio	ADI <sup>®</sup> AD1986A SouldMAX 6-Kanal CODEC 1 x koaxialer S/PDIF-Ausgang Unterstützt Audio-Erkennungs- und Enumerationstechnologie
Speicherung	NVIDIA® MCP 51 Chipsatz unterstützt: - 2 x Ultra DMA 133/100/66/33 - 4 x Serial ATA 3Gb/s-Geräte - RAID 0-, RAID 1-, RAID 0+1-, RAID 5 und JBOD- Konfiguration
Gigabit-LAN USB	Marvell 88E8001 PCI Gigabit LAN-Controller Unterstützt AI NET2 Netzwerkdiagnose vor Starten des Betriebssystems
	Unterstützt bis zu 8 USB 2.0-Ports (nur im Modell P5NSLI) Unterstützt bis zu 7 USB 2.0-Ports (nur im Modell P5NSLI/WiFi)

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

# P5NSLI und P5NSLI/WiFi Spezifikationsübersicht

Übertaktungs- funktionen	Intelligente Übertaktungshilfen: - ASUS AI Overclocking (Intelligente CPU-Frequenz-Einstellung)  Precision Tweaker unterstützt: - vDIMM-Spannung: 4-Schritt DRAM-Spannungs-überwachung - vCore-Spannung: einstellbare CPU-Spannung in 0,0125V-Schritten  Stufenlose Frequenzauswahl (SFS): - FSB-Feineinstellung von 133MHz bis 400 MHz in 1MHz-Schritten; - Speicherfeineinstellung von 533 MHz bis 1200MHz in 1MHz-Schritten; - PCI-E tuning from 100 to 150MHz at 1 MHz increment
	Übertaktungsschutz: - ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall)
Sonderfunktionen	ASUS Q-Fan ASUS Q-Connector ASUS Lüfterloses Design ASUS CrashFree BIOS 2 ASUS MyLogo2 ASUS EZ Flash 2 ASUS O.C. Profile ASUS Music Alarm
BIOS-Funktionen	4 MB Flash ROM, Award BIOS, PnP, DMI2.0, SM BIOS 2.3, WfM2.0, ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree BIOS2
Strom- anforderungen	ATX-Netzteil (mit 24-pol. und 4-pol. 12V-Steckern) Konform mit ATX 12V 2.0
Rücktafel- anschlüsse	<ul> <li>1 x parallele Schnittstelle</li> <li>1 x serieller Anschluss</li> <li>1 x LAN (RJ-45)-Ports</li> <li>USB 2.0-Ports (5 Ports im P5NSLI/WiFi; 4 Ports im P5NSLI)</li> <li>1 x koaxialer S/PDIF-Ausgang</li> <li>1 x Wireless LAN-Antennenaktivitäts-LED (nur im Modell P5NSLI/WiFi)</li> <li>1 x Wireless LAN-Antennenanschluss (nur im Modell P5NSLI/WiFi)</li> <li>1 x PS/2-Tastaturanschluss (lila)</li> <li>1 x PS/2-Mausanschluss (grün)</li> <li>6-Kanal-Audioports</li> </ul>

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

# P5NSLI und P5NSLI/WiFi Spezifikationsübersicht

Interne Anschlüsse	1 x Diskettenlaufwerksanschluss 2 x IDE-Anschlüsse 4 x Serial ATA-Anschlüsse 1 x 24-pol. ATX-Stromanschluss 1 x 4-pol. ATX 12V-Stromanschluss 2 x USB-Anschlüsse für vier zusätzliche USB 2.0-Ports (1 USB-Anschluss am WiFi-Modell) 1 x S/PDIF-Anschluss 2 x Interne Audioanschlüsse (CD, AUX) 1 x Gehäuseeinbruchsanschluss 1 x Fronttafelaudioanschluss 1 x SLI Selector-Kartenanschluss CPU-, Gehäuse-, Netzteillüfteranschlüsse Systemtafelanschluss
Verwaltung Support-CD-Inhalt	WfM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, WOR by PME, PXE, RPL  Gerätetreiber ASUS PC Probe II ASUS Update NV RIS (Remote Installation Service) NV RAID Microsoft® DirectX 9.0c Antivirenprogramm (Einzelhandelsversion) Adobe Acrobat Reader v7.0 ASUS Music Alarm
Formfaktor	ATX-Formfaktor: 12 in x 9 in (30.5 cm x 22.9 cm)

<sup>\*</sup> Der Anschluss USB8 wird im Modell P5NSLI/WiFi für das WiFi-Module benutzt.

<sup>\*</sup>Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.



Dieses Kapitel beschreibt die Leistungsmerkmale des Motherboards und die unterstützten neuen Technologien.



## 1.1 Willkommen!

Vielen Dank für den Kauf eines ASUS<sup>®</sup> P5NSLI oder ASUS<sup>®</sup> P5NSLI/WiFi Motherboards!

Eine Reihe von neuen Funktionen und neuesten Technologien sind in dieses Motherboard integriert und machen das Motherboard zu einem weiteren hervorragenden Produkt in der langen Reihe der ASUS Qualitätsmotherboards! Vor der Installation des Motherboards und Ihrer Hardwaregeräte sollten Sie die im Paket enthaltenen Artikel anhand folgender Liste überprüfen.

### 1.2 Paketinhalt

Stellen Sie sicher, dass Ihr Motherboardpaket die folgenden Artikel enthält.

Motherboard		P5NSLI WiFi	P5NSLI
Kabel	Serial ATA- und Stromkabel für 2 Geräte	<b>√</b>	<b>✓</b>
	1 x Ultra DMA 133/100/66-Kabel	✓	✓
	40-adriges IDE-Kabel	✓	✓
	Diskettenlaufwerkskabel	✓	✓
Zubehör	E/A-Abdeckung	räte  Jitra DMA 133/100/66-Kabel  driges IDE-Kabel  ettenlaufwerkskabel  Abdeckung  Jess LAN-Antenne  Z Selector-Karte  LI Soft Bridge  P-Port USB-Module	✓
	Wireless LAN-Antenne	✓	-
	Serial ATA- und Stromkabel für 2 Geräte  1 x Ultra DMA 133/100/66-Kabel  40-adriges IDE-Kabel Diskettenlaufwerkskabel  E/A-Abdeckung Wireless LAN-Antenne  1 x EZ Selector-Karte  1 x SLI Soft Bridge  1 X 2-Port USB-Module	✓	
	1 x SLI Soft Bridge	✓	✓
	1 X 2-Port USB-Module	✓	✓
Anwendungs-CD	ASUS Motherboard Support-CD	<b>√</b>	<b>√</b>
Dokumentation	Benutzerhandbuch	✓	<b>√</b>



Sollten o.g. Artikel beschädigt oder nicht vorhanden sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

#### Sonderfunktionen 1.3

#### 1.3.1 Leistungsmerkmale des Produkts

## Bereit für den LGA775 Intel<sup>®</sup> Core™2-Prozessor



Dieses Motherboard unterstützt den neuesten Intel® Core™2-Prozessor im LGA775-Paket. Mit der neuen Intel® Core™-Mikroarchitekturtechnologie und 1066 / 800 MHz FSB ist der Intel<sup>®</sup> Core™2-Prozessor einer der leistungsstärksten und stromverbrauchseffizientesten Prozessoren der Welt.



### NVIDIA® nForce™ 570 SLI™ Intel® Edition

Machen Sie sich ietzt die Leistung von NVIDIA® nForce™ 570 SLI™ für Intel® -Plattformen zunutze! Die Hochleistungs-NVIDIA® nForce™ 570 SLI™ MCPs verfügen über Funktion, die gezielt für Gamer entwickelt wurden. Der Chipsatz bietet umfangreiche Funktionen für mehr Sicherheit, zuverlässige Speicherung, SLI ™-Technologie, PCI Express-Busarchitektur und Dual DDR2 Speichertechnologie. NVIDIA® nForce™ 570 SLI™ bietet Intel® -Enthusiasten stabile, zuverlässige, kompatible Plattformunterstützung für herausragende PC-Leistung.

# **CPU-Unterstützung für Intel® Dual-Core Technologie**



Das Motherboard unterstützt Dual-Core-Prozessoren mit zwei physischen Prozessorkernen mit eigenen L2 Caches, um noch größere Rechenleistung zu ermöglichen.

# Intel® EM64T



Das Motherboard unterstützt Intel® Pentium® 4-Prozessoren mit Intel® EM64T (Extended Memory 64 Technology). Mit dieser Funktion kann der Prozessor 64-Bit-Code verarbeiten und auf einen größeren Arbeitsspeicher zugreifen, um so die Systemleistung zu steigern.

## Enhanced Intel SpeedStep® Technology (EIST)

Die Enhanced Intel SpeedStep®-Technologie (EIST) regelt eigenständig die Prozessorressourcen, indem sie automatisch die Prozessorspannung und die Kernfrequenz abhängig von den System- und Energiebedürfnissen einstellt.

# **Gigabit LAN**



Der Marvell Gigabit LAN-Controller bietet zehnmal schnellere Übertragungsgeschwindigkeiten als herkömmliche 10/100 Ethernet-Verbindungen. Gigabit LAN ist der Netzwerkstandard der Zukunft - ideal bei der Benutzung großer Datenmengen wie in Video-, Audio- und Voice-Anwendungen.

1-3 **ASUS P5NSLI-Serie** 

## DDR2-Arbeitsspeicherunterstützung



Das Motherboard unterstützt DDR2-Arbeitspeicher mit einer Datentransferrate von 667 MHz oder 533 MHz, um den höheren Bandbreitenanforderungen der neuesten 3D-Grafik-, Multimedia- und Internetanwendungen gerecht zu werden. Die Dual-Channel DDR2-Architektur verdoppelt die Bandbreite Ihres Arbeitsspeichers, um die Systemleistung zu erhöhen und die Engpässe mit einer Spitzenbandbreite von bis zu 10,7 GB/s zu beseitigen. Details siehe Seiten 1-17 bis 1-20.

# Serial ATA 3.0 Gb/s-Technologie und SATA on the Go



Dieses Motherboard unterstützt auf der Serial ATA (SATA) 3Gb/ s-Speicherunglösung basierende Festplatten der neuesten Generation, die verbesserte Skalierbarkeit und doppelte Bandbreite für schnellen Datenabruf und -Speicherung bieten. Details siehe Seiten 1-30 und 2-19.

# PCI Express™-Schnittstelle PCI



Das Motherboard unterstützt PCI Express, die neueste E/ A-Verbindungstechnologie, die den PCI-Bus beschleunigt. PCI Express führt serielle Punkt-zu -Punkt Verbindungen zwischen Geräten aus und erlaubt höhere Taktfrequenzen durch Übertragung der Daten in Paketen. Diese superschnelle Schnittstelle ist Software-kompatibel mit existierenden PCISpezifikationen. Details siehe Seiten 1-23 und 1-24.

### **High Definition Audio**



Der integrierte 6-Kanal High Definition Audio CODEC aktiviert den ADI AD1986A Audio CODEC, der automatisch erkennen kann, welche Peripheriegeräte an die Audiobuchsen angesteckt sind und Benutzer auf falsche Verbindungen hinweist. Details siehe Seite 1-27.

## Bereit für S/PDIF Digitalsound



Das Motherboard unterstützt die S/PDIF Ein-/Ausgabefunktion über die S/PDIF-Schnittstellen an der Rücktafel. Die S/PDIF-Technologie verwandelt Ihren Computer in ein Spitzen-Unterhaltungssystem, mit Digitalverbindungen zu leistungsstarken Lautsprechersystemen. Details siehe Seite 1-28.

# USB 2.0-Technologie



Das Motherboard verwendet die Universal Serial Bus (USB) 2.0-Spezifikation, die die Verbindungsgeschwindigkeit von der 12 Mbps Bandbreite bei USB 1.1 auf 480 Mbps entscheidend erhöht. USB 2.0 ist rückwärts kompatibel mit USB 1.1. Details siehe Seiten 1-24 und 1-31.

### 1.3.2 Innovative ASUS-Funktionen

#### **Precision Tweaker**



Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Feineinstellung der Prozessor-/ Speicherspannung und die stufenweise Erhöhung der Front Side Bus- (FSB) und PCI Express-Frequenz in 1MHz-Schritten, um die maximale Systemleistung auszunutzen.

#### AI NET 2



Al NET 2 ist ein auf BIOS basierendes Diagnose-Dienstprogramm, das Fehler und Kurzschlüsse an Ethernet-Kabeln erkennen und berichten kann. Mit diesem Dienstprogramm können Sie die Kondition der mit den LAN (RJ-45)-Anschlüssen verbundenen Ethernet-Kabel leicht kontrollieren. Während des Startvorgangs diagnostiziert Al NET 2 sofort die LAN-Kabel und benachrichtigt Sie über Kurzschlüsse und Fehler von bis zu 100m mit einer Genauigkeit von 1m. Details siehe Seite 2-26.

#### Lüfterloses Design



Lüfter sind eine beliebte Kühllösung, aber verursachen leider viel Lärm und können Fehlfunktionen erliegen. Das Lüfterlose Design von ASUS Motherboard wurde speziell entwickelt, um eine kühle Arbeitsumgebung ohne die Nachteile von Lüftern zu schaffen.

ASUS richtet besonderes Augenmerk auf die Kühlungsprobleme von Motherboards, besonders in den Bereichen um Prozessor, Stromversorgung, Grafikkarte, Northbridge und Southbridge. Die Kühlkörper und das durchdachte Board-Layout wurden dazu entworfen, Hitze besonders effektiv abzuleiten.

#### ASUS Zwei-Steckplatz-Kühldesign

Auf dem Motherboard sind zwei PCI Express x1-Steckplätze zwischen den PCI Express x16-Steckplätzen angelegt, um den Luftstrom zwischen den beiden PCI Express x16-Grafikkarten zu verstärken. Dieses besondere Design ermöglicht mehr Raum für Luftzirkulation und senkt somit die Systemtemperatur allgemein.

# CrashFree BIOS 2 CrashFree

Diese Funktion erlaubt Ihnen, die originalen BIOS-Daten von der Support-CD wiederherzustellen, wenn die BIOS-Codes und -Daten beschädigt wurden. Dadurch müssen Sie keinen Ersatz-ROM-Chip kaufen. Details siehe Seite 2-6.

# 

Mit dieser Funktion können Sie Ihren Computer mit individuellen Startlogos noch persönlicher gestalten. Details siehe Seite 2-42.

### **ASUS EZ Flash 2**



EZ Flash 2 ist ein benutzerfreundliches Programm zur Aktualisierung des BIOS. Drücken Sie einfach den zuvor festgelegten Hotkey, um das Programm zu starten und das BIOS zu aktualisieren, ohne das Betriebssystem starten zu müssen. Aktualisieren Sie Ihr BIOS, ohne eine bootfähige Diskette vorzubereiten oder ein dem Betriebssystem unterliegendes Aktualisierungsprogramm nutzen zu müssen. Details siehe Seiten 2-8 und 2-49.

#### C.P.R. (CPU Parameter Recall)



Die C.P.R.-Funktion des Motherboard-BIOS erlaubt Ihnen, das BIOS automatisch auf die Standardeinstellungen zurückzustellen, falls sich das System beim Übertakten aufgehängt hat. Wenn sich das System aufhängt, müssen Sie dank C.P.R. das Gehäuse nicht mehr öffnen, um die RTC-Daten zu löschen. Starten Sie einfach das System neu, um zuvor gespeicherte Einstellungen wiederherzustellen.

#### **ASUS Q-Connector**



Mit dem ASUS Q-Connector können Sie Gehäusefronttafelkabel in nur wenigen Schritten anschließen und entfernen. Dieses einzigartige Modul erleichtert Ihnen den Kabelanschluss und verhindert falsche Verbindungen. Details siehe Seite 1-36.

### **ASUS O.C. Profile**



Mit dem ASUS O.C. Profile können Benutzer mehrere BIOS-Einstellungen problemlos speichern oder laden. Die BIOS-Einstellungen können im CMOS oder einer separaten Datei gespeichert werden; dadurch erhalten Nutzer die Möglichkeit, ihre bevorzugten Einstellungen untereinander auszutauschen. Details siehe Seiten 2-47 und 2-48.

## **ASUS Music Alarm**



Wachen Sie statt zum nervigen Weckerklang zu Ihrer Lieblingsmusik auf. Der ASUS Music Alarm weckt Sie persönlich mit Ihrer liebsten Musik-CD, ohne dass dazu das Betriebssystem hochgefahren werden muss. Details siehe Seiten 3-8 bis 3-10.

# 1.4 Bevor Sie beginnen


Beachten Sie bitte vor dem Installieren der Motherboard-Komponenten oder dem Ändern von Motherboard-Einstellungen folgende Vorsichtsmaßnahmen.



- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus, bevor Sie eine Komponente anfassen.
- Tragen Sie vor dem Anfassen von Komponenten eine geerdete Manschette, oder berühren Sie einen geerdeten Gegenstand bzw. einen Metallgegenstand wie z.B. das Netzteilgehäuse, damit die Komponenten nicht durch statische Elektrizität beschädigt werden.
- Halten Sie Komponenten an den Rändern fest, damit Sie die ICs darauf nicht berühren.
- Legen Sie eine deinstallierte Komponente immer auf eine geerdete Antistatik-Unterlage oder in die Originalverpackung der Komponente.
- Vor dem Installieren oder Ausbau einer Komponente muss die ATX-Stromversorgung ausgeschaltet oder das Netzkabel aus der Steckdose gezogen sein. Andernfalls könnten das Motherboard, Peripheriegeräte und/oder Komponenten stark beschädigt werden.

#### **Onboard LED**

Auf diesem Motherboard ist eine Standby-Strom-LED eingebaut, die leuchtet, wenn das System eingeschaltet, im Stromsparmodus oder im Soft-Aus-Modus ist. Dies dient zur Erinnerung, dass Sie das System ausschalten und das Netzkabel ausstecken müssen, bevor Sie eine Komponente von dem Motherboard entfernen oder hinzufügen. Die nachstehende Abbildung zeigt die Position der Onboard-LED an.



### 1.5 Motherboard-Übersicht

Schauen Sie sich bitte vor der Motherboardinstallation die Konfiguration Ihres Computergehäuses genau an, um sicherzustellen, dass das Motherboard richtig passt.

Das Netzkabel muss unbedingt vor der Installation oder dem Entfernen des Motherboards ausgesteckt werden. Andernfalls können Sie sich verletzen und die Motherboardkomponenten können beschädigt werden.

## 1.5.1 Ausrichtung


Beim Installieren des Motherboards müssen Sie es richtig ausgerichtet ins Computergehäuse einfügen. Die Kante mit den externen Anschlüssen zeigt zur Rückseite des Computergehäuses, wie es unten abgebildet ist.

#### 1.5.2 Schraubenlöcher


Stecken Sie sechs (6) Schrauben in die eingekreisten Löcher, um das Motherboard am Gehäuse zu befestigen.



Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest! Das Motherboard könnte sonst beschädigt werden.



# 1.5.3 Motherboard-Layout





Das USB78\_WFG-Modul und der USB7-Port sind nur im Modell P5NSLI/WiFi enthalten. Sie sind in der oben stehenden Abbildung grau unterlegt dargestellt.

# 1.6 Central Processing Unit (CPU)

Das Motherboard ist mit einem aufgelöteten LGA775-Sockel für Intel<sup>®</sup> Core™ 2-, Intel<sup>®</sup> Pentium<sup>®</sup> D-, Intel<sup>®</sup> Pentium<sup>®</sup> 4- und Intel<sup>®</sup> Celeron<sup>®</sup>-Prozessoren im 775-Land-Paket ausgestattet.




- Wenn Sie einen Dual-Core-Prozessor verwenden, sollten Sie einen Lüfter mit einer Geschwindigkeit von mind. 2400 Upm und 8 CFM Drehzahl installieren, um die Systemstabilität zu gewährleisten. Überhitzung kann das System und/oder den Prozessor beschädigen.
- Stellen Sie nach dem Öffnen des Motherboardpakets sicher, dass sich die PnP-Abdeckung am Sockel befindet und die Sockelpole nicht verbogen sind. Nehmen Sie unverzüglich Kontakt mit Ihrem Händler auf, wenn die PnP-Abdeckung fehlt oder Schäden an der PnP-Abdeckung/Sockelpolen/ Motherboardkomponenten festzustellen sind. ASUS übernimmt nur die Reparaturkosten, wenn die Schäden durch die Anlieferung entstanden sind.
- Bewahren Sie die Abdeckung nach der Installation des Motherboards auf. ASUS nimmt die Return Merchandise Authorization (RMA)-Anfrage nur an, wenn das Motherboard mit der Abdeckung am LGA775-Sockel geliefert wurde.
- Die Garantie des Produkts deckt die Schäden an Sockelpolen nicht, die durch unsachgemäße Installation oder Entfernung der CPU oder falsche Platzierung/Verlieren/falsches Entfernen der PnP-Abdeckung entstanden sind.

#### 1.6.1 Installieren der CPU

So installieren Sie eine CPU:

1. Suchen Sie den CPU-Sockel am Motherboard.




P5NSLI CPU-Sockel 775



Stellen Sie vor der Installation der CPU sicher, dass die Sockelbox zu Ihnen zeigt und der Arretierhebel an Ihrer linken Seite liegt.


2. Drücken Sie den Arretierhebel mit Ihrem Daumen (A) und schieben ihn nach links (B), bis er von dem Halteriegel losgelassen wird.





Um Schäden an den Sockelpolen zu vermeiden, entfernen Sie bitte die PnP-Abdeckung nicht vor dem Beginn der CPU-Installation.


3. Heben Sie den Arretierhebel in Pfeilrichtung in einem Winkel von 135 Grad an.



4. Heben Sie die Deckplatte mit dem Daumen und dem Zeigefinger bis zu einem Winkel von 100° an (A). Drücken Sie die PnP-Abdeckung von der Deckplattenaussparung, um sie zu entfernen (B).



5. Legen Sie die CPU auf den Sockel.
Richten Sie dabei das goldene Dreieck auf die untere linke Ecke des Sockels aus. Die Sockelausrichtungsnase muss in die CPU-Kerbe einpassen.





Die CPU passt nur in eine Richtung ein. Stecken Sie die CPU nicht mit übermäßiger Kraft in den Steckplatz ein, um ein Verbiegen der Sockelkontaktstifte und Schäden an der CPU zu vermeiden.

Schließen Sie die Deckplatte

 (A) und drücken Sie dann den
 Arretierhebel (B) herunter, bis er
 in den Halteriegel einrastet





Das Motherboard unterstützt Intel® Pentium® 4 LGA775-Prozessoren mit der Intel® Enhanced Memory 64 Technologie (EM64T), Enhanced Intel SpeedStep® Technologie (EIST), und Hyper-Threading Technologie.

## 1.6.2 Installieren des CPU-Kühlkörpers und Lüfters

Intel<sup>®</sup> LGA775-Prozessoren benötigen eine eine speziell dafür konzipierte Kühlkörper-Lüfter-Einheit, um eine optimale Wärmekondition und Leistung sicherzustellen.



- Wenn Sie einen Boxed Intel® -Prozessor kaufen, ist die CPU-Lüfter-Kühlkörper-Einheit beigelegt. Wenn Sie eine CPU separat kaufen, verwenden Sie bitte unbedingt nur den von Intel®-genehmigten Allrichtungskühlkörper und Lüfter.
- Die Intel® Pentium® 4 LGA775 Kühlkörper-Lüfter-Einheit hat ein Druckstift-Design und benötigt kein Werkzeug zur Installation.
- Wenn Sie eine separate CPU-Kühlkörper-Lüfter-Einheit gekauft haben, stellen Sie bitte sicher, dass Sie das Thermoschnittstellenmaterial richtig auf dem CPU-Kühlkörper oder der CPU angebracht haben, bevor Sie die Kühlkörper-Lüfter-Einheit installieren.



Sie müssen zuerst das Motherboard in das Computergehäuse einbauen, bevor Sie die CPU-Lüfter-Kühlkörper-Einheit installieren.

So installieren Sie den CPU-Kühlkörper und Lüfter:

 Stellen Sie den Kühlkörper auf die installierte CPU. Stellen Sie dabei sicher, dass die vier Druckstifte auf die Löcher am Motherboard ausgerichtet wurden.



Richten Sie die Kühlkörper-Lüfter-Einheit so aus, dass das CPU-Lüfterkabel den kürzesten Weg zum CPU-Lüfteranschluss hat.



Loch am Motherboard


Druckstift




Richten Sie jeden Druckstift so aus, dass das enge Rillenende nach außen zeigt. (Das Bild zeigt die vergrößerte Rillenform an.)


**Enges Rillenende** 

 Drücken Sie jeweils zwei Druckstifte diagonal nach unten, um die Kühlkörper-Lüfter-Einheit zu befestigen.





3. Verbinden Sie das CPU-Lüfterkabel mit dem CPU\_FAN-Anschluss am Motherboard.



P5NSLI CPU-Lüfteranschlüsse



- Vergessen Sie nicht, die Lüfterkabel mit den Lüfteranschlüssen zu verbinden! Hardwareüberwachungsfehler können auftreten, wenn Sie vergessen, die Verbindung vorzunehmen.
- Die Halterung von Kühlkörper-/Lüftereinheiten anderer Anbieter kann u.U. Chipsatzkomponenten auf der Boardunterseite beeinflussen. Stellen Sie vor dem Kauf einer separaten Kühlkörper-/Lüftereinheit sicher, dass diese die Chipsatzkomponenten nicht beeinträchtigt.


# 1.6.3 Deinstallieren des CPU-Kühlkörpers und Lüfters

So deinstallieren Sie den CPU-Kühlkörper und Lüfter:

- Trennen Sie das CPU-Lüfterkabel von dem Anschluss am Motherboard.
- 2. Drehen Sie jeden Druckstift gegen den Uhrzeigersinn.



3. Ziehen Sie jeweils zwei Druckstifte diagonal nach oben heraus, um die Kühlkörper-Lüfter-Einheit von dem Motherboard zu lösen.



4. Entfernen Sie vorsichtig die Kühlkörper-Lüfter-Einheit vom Motherboard.





5. Drehen Sie jeden Druckstift im Uhrzeigersinn, um eine richtige Ausrichtung bei Neuinstallation sicherzustellen.






**Enges Rillenende** 



Das enge Rillenende sollte nach dem Zurücksetzen nach außen zeigen. (Das Bild zeigt die vergrößerte Rillenform an.)





Für detaillierte Informationen zur CPU-Lüfterinstallation nehmen Sie bitte die Dokumentation aus dem CPU-Lüfterpaket zur Hand.


# 1.7 Systemspeicher

### 1.7.1 Übersicht

Das Motherboard ist mit vier Double Data Rate 2 (DDR2) Dual Inline Memory Module (DIMM)-Steckplätzen ausgestattet.

Ein DDR2-Modul hat die selben Abmessungen wie ein DDR DIMM-Modul, verwendet aber 240 Pole im Gegensatz zu einem 184-pol. DDR DIMM-Modul. DDR2 DIMM-Module sind anders gekerbt, so dass sie nicht in einen DDR DIMM-Steckplatz eingesteckt werden können.

Die nachstehende Abbildung zeigt die Position der Steckplätze an:



P5NSLI 240-pol. DDR2 DIMM-Steckplätze

Kanal	Steckplätze
Kanal A	DIMM_A1 und DIMM_A2
Kanal B	DIMM_B1 und DIMM_B2

# 1.7.2 Speicherkonfigurationen

Sie können 256 MB, 512 MB, 1 GB und 2 GB ungepufferte nicht-ECC DDR2 DIMMs in den DIMM-Steckplätzen installieren.



- Für eine Dual-Kanal-Konfiguration muss die gesamte Größe des/der Speichermodul(e) auf jedem Kanal gleich sein (DIMM\_A1 + DIMM\_A2 = DIMM\_B1 + DIMM\_B2).
- Installieren Sie immer DIMMs mit der selben CAS-Latenz. Für eine optimale Kompatibilität empfehlen wir Ihnen Arbeitsspeichermodule von dem selben Anbieter zu kaufen. Beziehen Sie sich für Details auf die Liste mit qualifizierten Anbietern auf der nächsten Seite.
- Auf Grund der Chipsatz-Ressourcenzuweisung erkennt das System möglicherweise ein bisschen weniger als 8 GB Arbeitsspeicher, wenn Sie vier 2 GB DDR2 Arbeitsspeichermodule installieren.
- Wenn Sie vier 1GB-Speichermodule installiert haben, erkennt das System auf Grund der Adressraumzuweisung für andere entscheidende Funktionen u.U. nur weniger als 3GB Arbeitsspeicher. Diese Einschränkung trifft für Windows XP 32-Bit zu, da es den PAE (Physical Address Extension)-Modus nicht unterstützt.
- Wenn Sie das Windows XP 32-Bit-Betriebssystem installiert haben, wird empfohlen, insgesamt nicht mehr als 3GB zu installieren.



#### Hinweise zu Speicherbeschränkungen

Auf Grund von Chipsatzlimitationen kann dieses Motherboard nur bis zu 16 GB unter den unten aufgeführten Betriebssystemen unterstützen. Sie können DIMMs mit max. 2 GB in jedem Steckplatz installieren, aber nur DDR2-533-Module mit 2 GB Dichte sind für diese Konfiguration verfügbar.

32-Bit	64-Bit
Windows <sup>®</sup> 2000 Advanced Server Windows <sup>®</sup> Server 2003 Enterprise Edition	Windows <sup>®</sup> Server 2003 Standard x64 Edition Windows <sup>®</sup> XP Professional x64 Edition Windows <sup>®</sup> Server 2003 Enterprise x64 Edition

## Liste qualifizierter Anbieter (QVL)

#### DDR2 mit 667 MHz

Größe	Anbieter	Chipnr.	Marke	Seite(n)	DIMM-Un Teilnr.	tersti A	ützuı B	ng C
512MB	Kingston	E5108AE-GE-E	N/A	SS	KVR667D2N5/512	•	•	•
1024MB	Kingston	E5108AE-GE-E	N/A	DS	KVR667D2N5/1G	•	•	
512MB	Kingston	E5108AE-6E-E	N/A	SS	KVR667D2N5/512	•	•	•
1024MB	Kingston	E5108AE-6E-E	N/A	DS	KVR667D2N5/1G	•	•	
512MB	Kingston	E5108AE-6E-E	N/A	SS	KVR667D2E5/512	•	•	•
256MB	Samsung	K4T56083QF-ZCE6	N/A	SS	M378T3253FZ0-CE6	•	•	•
512MB	Samsung	K4T56083QF-ZCE6	N/A	DS	M378T6453FZ0-CE6	•	•	•
256MB	Samsung	K4T51163QC-ZCE6	N/A	SS	M378T3354CZO-CE6	•	•	•
512MB	Samsung	ZCE6K4T51083QC	N/A	SS	M378T6553CZO-CE6	•	•	•
1024MB	Samsung	ZCE6K4T51083QC	N/A	DS	M378T2953CZ0-CE6	•	•	
512MB	MICRON	4VB41D9CZM	N/A	DS	MT16HTF6464AY-667B4	•	•	•
256MB	MICRON	5FB42D9DPN	N/A	SS	MT8HTF3264AY-667B6	•	•	•
256MB	Infineon	HYB18T512160AF-3S	N/A	SS	HYS64T32000HU-3S-A	•	•	•
512MB	Infineon	HYB18T512800AF3S	N/A	SS	HYS64T64000HU-3S-A	•	•	•
1024MB	Infineon	HYB18T512800AF3S	N/A	DS	HYS64T128020HU-3S-A	•	•	
512MB	Hynix	HY5PS12821AFP-Y5	N/A	SS	HYMP564U64AP8-Y5	•	•	
1024MB	Hynix	HY5PS12821AFP-Y5	N/A	DS	HYMP512U64AP8-Y5	•	•	
512MB	Hynix	HY5PS12821AFP-Y4	N/A	SS	HYMP564U64AP8-Y4	•	•	•
1024MB	Hynix	HY5PS12821AFP-Y4	N/A	DS	HYMP512U64AP8-Y4	•	•	
256MB	ELPIDA	E2508AB-GE-E	N/A	SS	EBE25UC8ABFA-6E-E	•	•	•
512MB	ELPIDA	E5108AE-GE-E	N/A	SS	EBE51UD8AEFA-6E-E	•	•	•
512MB	crucial	Heat-Sink Package	N/A	DS	BL6464AA664.16FB	•	•	•
1024MB	crucial	Heat-Sink Package	N/A	DS	BL12864AA664.16FA	•	•	
512MB	crucial	Heat-Sink Package	N/A	DS	BL6464AL664.16FB	•		
512MB	TwinMOS	E5108AE-GE-E	N/A	SS	8G-25JK5-EBT	•		
512MB	KINGMAX	E5108AE-6E-E	N/A	SS	KLCC28F-A8EB5			•
1024MB	KINGMAX	E5108AE-6E-E	N/A	DS	KLCD48F-A8EB5		•	•
512MB	GEIL	Heat-Sink Package	N/A	SS	GX21GB5300UDC	•	•	•
512MB	GEIL	Heat-Sink Package	N/A	SS	GX21GB5300DC	•		•
256MB	NANYA	NT5TU32M16AG-3C	N/A	SS	NT256T64UH4A0FY-3C	•	•	•
512MB	NANYA	NT5TU64M8AE-3C	N/A	SS	NT512T64U88A0BY-3C	•	•	•
512MB	WINTEC	4UAI2D9CRZ	N/A	SS	39127282	•		•
1024MB	WINTEC	4WAIID9CWX	N/A	DS	39137282	•	•	
512MB	Apacer	E5108AE-6E-E	N/A	SS	78.91092.420	•	•	•
1024MB	Apacer	E5108AE-6E-E	N/A	DS	78.01092.420	•	•	
512MB	A-DATA	E5108AE-6E-E	N/A	SS	M20EL5G3H3160B1C0Z	•	•	•
512MB	MDT	18D51280D-30518	N/A	SS	M512-667-8	•	•	
1024MB	MDT	18D51280D-30528	N/A	DS	M924-667-16		•	

#### **DDR2-533**

					DIMM-Un	terst <u>ü</u>	itzung
Größe	Anbieter	Chipnr.	Marke	Seite(n)	Teilnr.	A	ВС
256MB	Kingston	E5116AB-5C-E	N/A	SS	KVR533D2N4/256	•	
512MB	Kingston	HY5PS56821F-C4	N/A	DS	KVR533D2N4/512	•	
1024MB	Kingston	D6408TE7BL-37	N/A	DS	KVR533D2N4/1G	•	•
512MB	Samsung	K4T51083QB-GCD5	N/A	SS	M378T6553BG0-CD5	•	•
256MB	Samsung	K4T56083QF-GCD5	N/A	SS	M378T3253FG0-CD5	•	
512MB	Samsung	K4T56083QF-GCD5	N/A	DS	M378T6453FG0-CD5	•	• •
512MB	MICRON	4FBIID9BQM	N/A	DS	MT16HTF6464AG-53EB2	•	
256MB	MICRON	4FBIID9CHM	N/A	SS	MT8HTF3264AY-53EB3	•	• •
512MB	MICRON	4FBIID9CHM	N/A	DS	MT16HTF6464AY-53EB2	•	• •
512MB	Infineon	HYB18T512800AC37	N/A	SS	HYS64T64000GU-3.7-A	•	
256MB	Infineon	HYB18T512160AF-3.7	N/A	SS	HYS64T32000HU-3.7-A	•	• •
512MB	Infineon	HYB18T512800AF37	N/A	SS	HYS64T64000HU-3.7-A	•	
256MB	Infineon	HYB18T512800AF37	N/A	DS	HYS64T128020HU-3.7-A	•	•
2048MB	Infineon	HYB18T1G800AF-3.7	N/A	DS	HYS64T256020HU-3.7-A	•	
256MB	Infineon	HYB18T5121608BF-3.7	N/A	SS	HYS64T32000HU-3.7-B	•	
512MB	Infineon	HYB18T512800BF37	N/A	SS	HYS64T64000HU-3.7-B	•	
1024MB	Infineon	HYB18T512800BF37	N/A	DS	HYS64T128020HU-3.7-B	•	•
512MB	Hynix	HY5PS12821F-C4	N/A	SS	HYMP564U648-C4	•	
1024MB	Hynix	HY5PS12821F-C4	N/A	DS	HYMP512U648-C4	•	•
512MB	Hynix	HY5PS12821AFP-C3	N/A	SS	HYMP564U64AP8-C3	•	
1024MB	Hynix	HY5PS12821AFP-C3	N/A	DS	HYMP512U64AP8-C3	•	•
512MB	ELPIDA	E5108AB-5C-E	N/A	SS	EBE51UD8ABFA-5C	•	•
512MB	ELPIDA	E5108AB-5C-E	N/A	SS	EBE51UD8ABFA-5C-E	•	
256MB	Apacer	E5116AB-5C-E	N/A	SS	78.81077.420	•	
256MB	crucial	Heat-Sink Package	N/A	SS	BL3264AA53V.8FB	•	•
512MB	crucial	Heat-Sink Package	N/A	DS	BL6464AA53V.16FB	•	
256MB	KINGMAX	K4T56083QF-GCD5	N/A	SS	KLBB68K-38SP4	•	
1024MB	KINGMAX	E5108AB-5C-E	N/A	DS	KLBD48F-A8EP4	•	•
512MB	KINGMAX	E5108AB-5C-E	N/A	SS	KLBC28F-A8EP4	•	
256MB	KINGMAX	KKE388A4IA-37	N/A	SS	KLBB68F-38KP4	•	•
512MB	KINGMAX	KKEA88A4IA-37	N/A	SS	KLBC28F-A8KP4	•	
256MB	KINGMAX	E5116AB-5C-E	N/A	SS	KLBB68F-36EP4	•	
512MB	KINGMAX	E5108AE-5C-E	N/A	SS	KLBC28F-A8EB4		
1024MB	KINGMAX	E5108AE-5C-E	N/A	DS	KLBD48F-A8EB4	•	
512MB	Transcend	K4T51083QB-GCD5	N/A	SS	TS64MLQ64V5J	•	
1024MB	Transcend	K4T51083QB-GCD5	N/A	DS	TS128MLQ64V5J	•	



Besuchen Sie die ASUS-Webseite (www.asus.com) für die aktuelle Liste qualifizierter Anbieter.

#### Seite(n): SS - Einseitig DS - Zweiseitig

#### DIMM-Unterstützung:

- Unterstützt ein Modul, das in einer Single-Channel-Konfiguration in einen beliebigen Steckplatz gesteckt wird.
- B Unterstützt ein Modulpaar, das als Paar einer Dual-Channel-Konfiguration in die gelben oder schwarzen Steckplätze gesteckt wird.
- C Unterstützt zwei Modulpaare, die als zwei Paare einer Dual-Channel-Konfiguration in die gelben und schwarzen Steckplätze gesteckt werden.


#### 1.7.3 Installieren eines DIMMs



Trennen Sie unbedient das System vom Netz, bevor Sie DIMMs oder andere Systemkomponenten hinzufügen oder entfernen. Ansonsten können sowohl das Motherboard als auch die Komponenten schwer beschädigt werden.

#### So installieren Sie ein DIMM-Modul:

- Drücken Sie die Haltebügel nach außen, um den DIMM-Steckplatz zu entriegeln.
- Richten Sie ein DIMM-Modul auf den Steckplatz aus, so dass die Kerbe am DIMM-Modul an die Unterbrechung des Steckplatzes passt.
- Stecken Sie das DIMM-Modul fest in den Steckplatz ein, bis die Haltebügel zurückschnappen und das DIMM-Modul richtig sitzt.



Entriegelter Haltebügel



- Ein DDR2-DIMM lässt sich aufgrund einer Kerbe nur in einer Richtung einpassen. Stecken Sie ein DIMM nicht gewaltsam in einen Steckplatz, da es sonst beschädigt werden könnte.
- Die DDR2 DIMM-Steckplätze unterstützen DDR DIMM-Module nicht. Stecken Sie keine DDR DIMM-Module in die DDR2 DIMM-Steckplätze ein.

#### 1.7.4 Entfernen eines DIMMs

Folgen Sie den nachstehenden Schritten, um ein DIMM-Modul zu entfernen.

 Drücken Sie die Haltebügel gleichzeitig nach außen, um den DIMM-Steckplatz zu entriegeln.



Halten Sie das DIMM-Modul beim Drücken der Haltebügel leicht mit Ihren Fingern fest. Das DIMM-Modul könnte plötzlich herausspringen und beschädigt werden.



2. Entfernen Sie das DIMM-Modul von dem Steckplatz.

# 1.8 Erweiterungssteckplätze

Später wollen Sie eventuell Erweiterungskarten installieren. Folgende Unterabschnitte beschreiben diese Steckplätze und die von ihnen unterstützen Erweiterungskarten.



Das Netzkabel muss unbedingt vor der Installation oder Entfernen des Motherboards ausgesteckt werden. Ansonsten können Sie sich verletzen und die Motherboardkomponenten beschädigen.

## 1.8.1 Installieren einer Erweiterungskarte

So installieren Sie eine Erweiterungskarte:

- Lesen Sie vor dem Installieren der Erweiterungskarte die beigefügte Dokumentation durch, und nehmen Sie die notwendigen Hardwareeinstellungen vor.
- 2. Entfernen Sie die Abdeckung des Systemgehäuses (wenn das Motherboard bereits in einem Gehäuse installiert ist).
- 3. Entfernen Sie das Abdeckblech am Ende des zu verwendenden Steckplatzes. Bewahren Sie die Schraube für einen späteren Gebrauch auf.
- 4. Richten Sie den Kartenanschluss auf den Steckplatz aus, und drücken Sie die Karte hinein, bis sie festsitzt.
- 5. Befestigen Sie die Karte mit der zuvor entfernten Schraube am Gehäuse.
- 6. Bringen Sie die Abdeckung des Systemgehäuses wieder an.

# 1.8.2 Konfigurieren einer Erweiterungskarte

Nach dem Installieren der Erweiterungskarte müssen Sie sie mit einer Software konfigurieren.

- Schalten Sie das System ein, und ändern Sie ggf. die BIOS-Einstellungen. Kapitel 4 informiert Sie über das BIOS-Setup.
- 2. Weisen Sie der Karte ein IRQ zu. Beziehen Sie sich auf die Tabellen auf der nächsten Seite.
- 3. Installieren Sie die Softwaretreiber für die Erweiterungskarte.



Achten Sie darauf, dass bei Verwenden von PCI-Karten in IRQ-Sharings-Steckplätzen die Treiber die Option "IRQ gemeinsam verwenden" unterstützen oder die Karten keine IRQ-Zuweisung brauchen. Ansonsten kommt es zu Konflikten zwischen den zwei PCI-Gruppen. Das System wird instabil und die Karte unbrauchbar. Beziehen Sie sich auf die Tabelle auf der nächsten Seite für Details.

# 1.8.3 Interruptzuweisungen

## Standard-Interruptzuweisungen

IRQ	Priorität	Standardfunktion				
0	1	System-Zeitgeber				
1	2	Tastatur-Controller				
2	_	An IRQ#9 weiterleiten				
4	12	Kommunicationsanschluss (COM1)*				
5	13	IRQ-Halter für PCI-Steuerung*				
6	14	Diskettenlaufwerks-Controller				
7	15	Druckeranschluss (LPT1)*				
8	3	System-CMOS/Echtzeituhr				
9	4	IRQ-Halter für PCI-Steuerung*				
10	5	IRQ-Halter für PCI-Steuerung*				
11	6	IRQ-Halter für PCI-Steuerung*				
12	7	PS/2-kompatibler Mausanschluss*				
13	8	Numerischer Datenprozessor				
14	9	Primärer IDE-Kanal				
15	10	Sekundärer IDE-Kanal				


<sup>\*</sup> Diese IRQs sind normalerweise für ISA- oder PCI-Geräte verfügbar.

# IRQ-Zuweisungen für dieses Motherboard

	Α	В	С	D	E	F	G	Н
PCI Express x16-Steckplatz 1	_	_	_	_	gemeins.	_	_	
PCI Express x16-Steckplatz 2	_	_	_	_		_	belegt	
PCI Express x1-Steckplatz 1	_	_	_	_	gemeins.	_	_	
PCI Express x1-Steckplatz 2	_	_	_	_	_	belegt	_	
PCI Express x1-Steckplatz 3	_	_	_	_	_		_	belegt
PCI-Steckplatz 1	gemeins	. –	_	_	_	_	_	_
PCI-Steckplatz 2	_	gemeins.	_	_	_	_	_	
Onboard USB1.0-Controller 1	gemeins	. –	_	_	_	_	_	_
Onboard USB1.0-Controller 2	_	gemeins.	_	_	_	_	_	
Onboard USB2.0-Controller	_	_	gemeins.	_	_	_	_	
Onboard LAN	_	_	gemeins.	_	_	_	_	
Onboard IDE-Controller	_	_	_	_	gemeins.	_	_	_
Onboard SATA-Controller	gemeins	. –	_	_	_	_	_	_
Onboard Audio-Controller	gemeins	. –	_	_	_	_	_	_


# 1.8.4 PCI-Steckplätze

Die PCI-Steckplätze unterstützen PCI-Karten wie LAN-Karten, SCSI-Karten, USB-Karten und andere Karten, die den PCI-Spezifikationen entsprechen. Die Abbildung stellt eine in einem PCI-Steckplatz installierte LAN-Karte dar.




# 1.8.5 PCI Express x1-Steckplatz

Das Motherboard unterstützt PCI Express x1 Netzwerkkarten, SCSI-Karten und sonstige Karten, die den PCI Express-Spezifikationen entsprechen. Die Abbildung stellt eine im PCI Express x 1 Steckplatz installierte Netzwerkkarte dar.



# 1.8.6 Zwei PCI Express x16-Steckplätze

Dieses Motherboard unterstützt eine PCI Express x16-Grafikkarte oder zwei SLI-bereite PCI Express x16-Grafikkarten, die den PCI Express-Spezifikationen entrpechen. Die Abbildung stellt eine im PCI Express x16-Steckplatz installierte Grafikkarte dar





Wenn Sie zwei Grafikkarten verwenden, sollten Sie für eine bessere Kühlung einen hinteren Gehäuselüfter am Gehäuselüfteranschluss (CHA\_FAN) installieren. Details siehe Seite 1-32.



- Im Single Card-Modus kann nur der blaue PCI Express-Steckplatz für PCI Express x16-Grafikkarten genutzt werden.
- Im SLI-Modus arbeiten die PCI Express x16-Steckplätze mit der Bandbreite von PCI Express x8. Die kombinierte Bandbreite dieser beiden liefern die PCI Express x16-Bandbreite.
- Mögliche PCI Express-Kartenkonfiguration siehe folgende Tabelle.

# PCI Express x16-Steckplatzkonfigurationen

EZ Selector-Einstellung		PCIEX16_1-Steckplatz (blau)		PCIEX16_2-Steckplatz (schwarz)	
		Kartentyp	Geschw.	Kartentyp	Geschw.
Einzelne Videokarte		Qualifizierte PCle x16- Grafikkarte	x16	Qualifizierte RAID- oder LAN-Karte	x1
Dual Video-	SLI-Modus	Qualifizierte SLI-bereite Grafikkarte	x8	Qualifizierte SLI-bereite Grafikkarte	х8
karten	Multi-Monitor-, RAID- oder LAN- Einstellung	Qualifizierte PCIe x16 Grafikkarte	x8	Qualifizierte PCIe Grafikkarte, RAID- oder LAN-Karte	x8, x4, x2, x1

# 1.9 Jumper

### 1. RTC RAM löschen (CLRTC1)


Mit diesen Jumpern können Sie das Echtzeituhr- (RTC) RAM im CMOS löschen. Sie können die Einstellung des Datums und der Zeit sowie die Systemsetup-Parameter im CMOS löschen, indem Sie die CMOS RTC RAM-Daten löschen. Die RAM-Daten im CMOS, die Systemeinstellungsinformationen wie z.B. Systemkennwörter einbeziehen, werden mit einer integrierten Knopfbatterie aufrecht erhalten.

### So wird das RTC-RAM gelöscht:

- 1. Schalten Sie den Computer aus und trennen ihn vom Netz.
- Nehmen Sie die Batterie heraus.
- Stecken Sie für 5 bis 10 Sekunden die Jumpersteckbrücke von [1-2] (Standardeinstellung) zu [2-3] um und stecken dann die Jumpersteckbrücke wieder in die ursprüngliche Position [1-2] zurück.
- Installieren Sie wieder die Batterie.
- 5. Schließen Sie das Netzkabel an und schalten den Computer ein.
- 6. Halten Sie die Taste <Entf> während des Startvorgangs gedrückt, und rufen Sie das BIOS auf, um Daten neu einzugeben.



Entfernen Sie die Steckbrücke von der Standardposition am CLRTC-Jumper nur, wenn Sie das RTC RAM löschen. Ansonsten wird ein Systembootfehler hervorgerufen!






Sie müssen das RTC löschen, wenn das System wegen Übertaktung hängt. Verwenden Sie die C.P.R. (CPU Parameter Recall)-Funktion, wenn ein Systemfehler wegen Übertaktung auftritt. Sie müssen nur das System ausschalten und neu starten. Das BIOS stellt automatisch die Standardwerte für die Parametereinstellungen wieder her.

### 2. USB-Gerät-Weckfunktion (3-pol. USBPW1, USBPW2)

Stellen Sie diese Jumper auf +5V, um den Computer über angeschlossene USB-Geräte aus dem S1-Ruhemodus (CPU hält an, DRAM wird aktualisiert, System verbraucht wenig Strom) aufzuwecken. Bei Einstellung auf +5VSB wacht er aus dem S3- und S4-Energiesparmodus (CPU bekommt keinen Strom, DRAM wird langsam aktualisiert, Stromversorgung ist reduziert) auf.




(a)

- Die USB-Gerät-Weckfunktion benötigt eine Stromversorgung, die 500mA an dem +5VSB-Leiter für jeden USB-Anschluss liefern kann. Andernfalls lässt sich das System nicht starten.
- Der gesamte Stromverbrauch darf weder im Normal-, noch im Energiesparmodus die Leistung der Stromversorgung überschreiten (+5VSB).

### 3. Tastaturstromeinstellung (3-pol. KBPWR1)


Dieser Jumper erlaubt Ihnen die Tastatur-Weckfunktion zu aktivieren oder deaktivieren. Stecken Sie die Jumpersteckbrücke auf die Pole 2-3 (+5VSB), wenn Sie den Computer durch Drücken einer Taste auf der Tastatur (die Leertaste in der Standardeinstellung) wecken möchten. Diese Funktion benötigt eine ATX-Stromversorgung, die mindestens 1A auf der +5VSB-Leitung ausweist, und eine entsprechende Einstellung im BIOS.



P5NSLI Tastaturstromeinstellung

# 1.10 Anschlüsse

# 1.10.1 Rücktafelanschlüsse



- 1. PS/2-Mausanschluss (grün). Dieser Anschluss ist für eine PS/2-Maus.
- 2. Paralleler Anschluss. Dieser 25-pol. Anschluss nimmt einen parallelen Drucker, Scanner oder andere Geräte auf.

  ACTIVITY/ SPEED LED
- 3. LAN (RJ-45)-Port. Unterstützt durch den Marvell® Gigabit LAN-Ccontroller ermöglicht dieser Anschluss eine Gigabit-Verbindung mit einem lokalen Netzwerk (LAN) über einen Netzwerkhub.LAN-Anschluss

Activity/Link-LED	Speed-LED	Beschreibung
AUS	AUS	Soft-Aus-Modus
Orange*	AUS	Während des Ein-/Ausschaltens oder bei einer 10Mbps-Verbindung
Orange*	Orange	100Mbps-Verbindung
Orange*	Grün	1Gbps-Verbindung

<sup>\*</sup> Blinkend

- **4. Line In-Anschluss (hellblau).** Dieser Anschluss nimmt einen Kassetten-, CD-, DVD-Player oder andere Audioquelle auf.
- 5. Line Out-Anschluss (hellgrün). Dieser Anschluss nimmt einen Kopfhörer oder einen Lautsprecher auf. In einer 4-Kanal- oder 6-Kanal-Audiokonfiguration funktioniert dieser Anschluss als Front-Lautsprecherausgang.
- 6. Mikrofonanschluss (rosa). Dieser Anschluss nimmt ein Mikrofon auf.



Die Funktionen der Audioanschlüsse in einer 2-, 4- oder 6-Kanalkonfiguration entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.

# Audio 2-, 4-, oder 6-Kanalkonfiguration

		'	
Anschluss	Kopfhörer 2-Kanal	4-Kanal	6-Kanal
Hellblau	Line In	Hinterer Lautsprecher	Surround
Hellgrün	Line Out	Vorderer Lautsprechert	Vorderer Lautsprecher
Rosa	Mic In	Mic In	Mitte/Bass

7. Wireless LAN-Aktivitäts-LED (nur im P5NSLI/WiFi-Modell). Das Wireless LAN-Modul verfügt über eine Aktivitäts-LED. Die Bedeutung der LED-Anzeigen entnehmen SIe bitte der folgenden Tabelle.

Status	Beschreibung
AN	Das Wireless LAN.Modul ist eingeschaltet, aber empfängt keine Daten
AUS	Das Wireless LAN.Modul ist ausgeschaltet
Blinken	Das Wireless LAN.Modul empfängt und/oder sendet Daten. Das Wireless LAN.Modul sucht nach verfügbaren Access Points oder einem anderen Wireless-Gerät


- 8. Wireless LAN-Antennenanschluss (nur im P5NSLI/WiFi-Modell). Dieser Anschluss ist für die optionale dipolare Antenne für die integrierte Wireless-Lösung.
- 9. USB 2.0-Anschluss 7 (nur im P5NSLI/WiFi-Modell). Dieser 4-pol. Universal Serial Bus (USB)-Anschluss nimmt USB 2.0-Geräte auf.
- **10. USB 2.0-Anschlüsse 3 und 4.** Die zwei 4-pol. Universal Serial Bus (USB)-Anschlüsse nehmen USB 2.0-Geräte auf.
- **11. USB 2.0-Anschlüsse 1 und 2.** Die zwei 4-pol. Universal Serial Bus (USB)-Anschlüsse nehmen USB 2.0-Geräte auf.
- **12. Serieller Anschluss.** Dieser Anschluss verbindet mit Maus, Modem, oder anderen Geräten, die der seriellen Spezifikation entsprechen.
- **13. Koaxialer S/PDIF-Ausgang.** Dieser Anschluss nimmt ein externes Audioausgabegerät über ein Koaxial-S/PDIF-Kabel auf.
- 14. PS/2-Tastaturanschluss (IiIa). Dieser Anschluss ist für eine PS/2-Tastatur.

### 1.10.2 Interne Anschlüsse

1. Diskettenlaufwerksanschluss (34-1-pol. FLOPPY)
Dieser Anschluss nimmt das beigelegte Diskettenlaufwerk (FDD)-Signalkabel auf.
Verbinden Sie ein Ende des Kabels mit diesem Anschluss und dann das andere
Ende mit dem Signalanschluss an der Rückseite des Diskettenlaufwerks.



Pol 5 entfällt am Anschluss, um eine falsche Kabelverbindung bei Verwendung eines FDD-Kabels, das einen bedeckten Pol 5 hat, zu vermeiden.



P5NSLI Diskettenlaufwerksanschluss

### 2. IDE-Anschluss (40-1 pol. PRI\_IDE)

Der integrierte IDE-Anschluss ist für Ultra DMA 133/100/66-Signalkabel vorgesehen. Jedes Ultra DMA 133/100/66-Signalkabel hat drei Anschlüsse: blau, schwarz, und grau. Verbinden Sie den blauen Anschluss mit dem IDE-Anschluss des Motherboards, und wählen Sie aus den folgenden Modi, um das Gerät zu konfigurieren.


	Laufwerksjumper- einstellung	Gerätemodus	Kabelanschluss
Ein Laufwerk	Cable-Select oder Master	-	Schwarz
Zwei Laufwerke	Cable-Select	Master	Schwarz
		Slave	Grau
	Master	Master	Schwarz oder grau
	Slave	Slave	



- Der Pol 20 entfällt am IDE-Anschluss, damit er zum abgedeckten Loch auf dem Ultra DMA133-Kabelanschluss passt. Dies verhindert eine falsche Einsteckrichtung beim Anschließen des IDE-Kabels.
- Verwenden Sie das 80-adrige IDE-Kabel für UltraDMA 133/100/66 IDE-Geräte.



Wenn ein Gerätejumper auf "Cable-Select" eingestellt ist, müssen alle anderen Gerätejumper ebenfalls diese Einstellung haben.




# 3. Serial ATA-Anschlüsse (7-pol. SATA1 [rot], SATA2 [rot], SATA4 [rot])

Diese Anschlüsse nehmen Serial ATA-Signalkabel für Serial ATA-Festplatten und optische Laufwerke auf.



 Diese Anschlüsse sind standardmäßig deaktiviert. Wenn Sie mit diesen Anschlüssen ein Serial ATA RAID-Set erstellen wollen, müssen Sie zuerst die Elemente Erste, Zweite, Dritte oder Vierte SATA Master RAID unter Advanced > Onboard-Gerätekonfiguration > NVRAID Configuration im BIOS aktivieren. Details siehe Abschnitt "2.4.6 Onboard-Gerätekonfiguration" auf Seite 2-30.






Diese Anschlüsse unterstützen Native Command Queuing (NCQ), Power Management (PM) Implementation Algorithm, Hot Swapping und Smart Setup.

# 4. Audio-Anschlüsse (4-pol. CD, AUX)

Mit diesen Anschlüssen können Sie Stereo-Audiosignale von Quellen wie CD-ROM-Laufwerken, dem TV-Tuner, oder MPEG-Karten empfangen.




P5NSLI Interne Audioanschlüsse

### 5. USB-Anschlüsse (10-1 pol. USB56, USB78)

Diese Sockel dienen zum Einbau von USB 2.0-Anschlüssen. Verbinden Sie das USB-Modulkabel mit einem dieser Sockel und befestigen Sie das Modul anschließend an einer Steckplatzaussparung an der Rückseite des Computergehäuses. Diese USB-Sockel sind konform mit der USB 2.0-Spezifikation, welche eine Verbindungsgeschwindigkeit von bis zu 480 Mbps unterstützt.



Im WiFi-Modell belegen das integrierte WiFi und der Rücktafel-USB7-Port den USB78-Anschluss.






Verbinden Sie niemals ein 1394-Kabel mit einem USB-Anschluss. Das Motherboard kann beschädigt werden!

### 6. Azalia Analoger Fronttafelanschluss (10-1 pol. AAFP)

Dieser Anschluss dient zum Verbinden eines Audio E/A-Moduls, das an der Fronttafel des Computers befestigt wird und den herkömmlichen AC '97 Audiostandard unterstützt. Verbinden Sie das Kabel des Fronttafelaudiomoduls mit diesem Anschluss.




P5NSLI Analoger Fronttafelanschluss

# 7. CPU-, Netzteil und Gehäuselüfteranschlüsse (4-pol. CPU\_FAN, 3-pol. PWR\_FAN, 3-pol. CHA\_FAN)

Die Lüferanschlüsse unterstützen Lüfter mit 350 mA - 2000 mA (max. 24 W) oder einer Gesamtleistung von 1 A - 3,48 A (max. 41,76 W) bei +12V. Verbinden Sie die Lüfterkabel mit den Lüfteranschlüssen auf dem Motherboard, vergewissern Sie sich, dass die schwarze Ader jedes Kabels mit dem Erde-Pol des Anschlusses übereinstimmt.



Vergessen Sie nicht, die Lüfterkabel mit dem Anschluss zu verbinden. Unzureichender Luftstrom im Inneren des Systems kann die Motherboard-Komponenten beschädigen. Dies sind keine Jumper! Stecken Sie keine Jumperkappen auf die Lüfteranschlüsse!






Die ASUS Q-Fan-Funktion wird nur vom CPU\_FAN- Anschluss unterstützt.

### 8. Gehäuseeinbruchsanschluss (4-1 pol. CHASSIS)

Dieser Anschluss ist für einen Einbruchserkennungssensor oder -schalter vorgesehen. Verbinden Sie ein Ende des Gehäuseeinbruchssensor- oder -schalterkabels mit diesem Anschluss. Beim Entfernen eines Gehäuseteils aktiviert sich der Sensor bzw. Schalter und sendet ein Hochpegel-Warnsignal zu diesem Anschluss. Das Signal wird als Gehäuseeinbruchsereignis registriert.


Die mit "Gehäusesignal" und "Erde" markierten Stifte sind in der Standardeinstellung mit einer Jumpersteckbrücke kurzgeschlossen. Entfernen Sie die Jumpersteckbrücke von den Stiften, wenn Sie die Funktion zur Gehäuseeinbruchserkennung verwenden möchten.



P5NSLI Gehäuseeinbruchsanschluss

### 9. ATX-Stromanschlüsse (24-pol. EATXPWR, 4-pol. ATX12V)

Diese Anschlüsse sind für die ATX-Stromversorgungsstecker vorgesehen. Sie sind so aufgebaut, dass sie mit den Steckern in nur einer Richtung zusammenzupassen. Drücken Sie den Stecker in der korrekten Ausrichtung fest auf den Anschluss, bis er komplett eingerastet ist.






- Wir empfehlen Ihnen, für ein voll konfiguriertes System ein Netzteil (PSU) zu verwenden, das der ATX 12V Spezifikation 2.0 entspricht und eine Nennleistung von min. 400W hat.
- Vergessen Sie nicht, den 4-pol. ATX +12 V Stromstecker anzuschließen.
   Andernfalls lässt sich das System nicht starten.
- Es wird empfohlen, ein Netzteil mit höherer Ausgangsleistung zu verwenden, wenn Sie ein System mit mehreren stromverbrauchs-intensiven Geräten einrichten. Wenn nicht genügend Leistung vorhanden ist, kann das System instabil oder möglicherweise gar nicht erst gestartet werden. Bitte entnehmen Sie die Stromanforderungen der folgenden Tabelle.

# Stromanforderungen

Komponenten/Peripheriegeräte	Schwer	Auslastung Normal	Leicht
Intel® LGA775 CPU-Typ	Intel Pentium EE	Intel Pentium D	Intel Pentium 4
PCle™ x16-Grafikkarten	6800 Ultra x2	6800GT x2	6600GT x2
DDR DIMMs	4	2	2
Festplatte	4	2	2
Optisches Laufwerk (DVD/CD-RW)	2	2	1
PCle™ x1-Karte	1	0	0
PCI-Karten	3	2	1
USB-Geräte	6	4	3
Erforderliche +12V-Spannung	> 25A	> 20A	> 17A
Erforderliche Leistung	>= 500W	>= 400W	>= 350W

### 10. ASUS EZ Selector-Kartenanschluss (144-pol. SLI\_CON)

Dieser Anschluss ist für die ASUS-eigene ASUS EZ Selector-Karte, mit der Sie den SLI-Modus auf Single Video Card oder Dual Video Cards einstellen können.




P5NSLI EZ Selector-Kartenanschluss



Die EZ Selector-Karte ist standardmäßig auf Single Video Card eingestellt.

### 11. Systemtafelanschluss (20-pol. PANEL)

Dieser Anschluss unterstützt mehrere Gehäuse-gebundene Funktionen.



P5NSLI Systemtafelanschluss



Die System-Bedienfeldanschlüsse sind mit Farben gekennzeichnet, um eine einfache und richtige Verbindung sicherzustellen. Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte den folgenden Anschlussbeschreibungen.

### Systemstrom-LED (grün, 3-pol. PLED)

Dieser 3-pol. Anschluss wird mit der Systemstrom-LED verbunden. Die Systemstrom-LED leuchtet, wenn Sie das System einschalten. Sie blinkt, wenn sich das System im Energiesparmodus befindet.

### Festplattenaktivität (rot, 2-pol. IDE\_LED)

Dieser 2-pol. Anschluss wird mit der HDD Aktivitäts-LED verbunden. Die IDE LED leuchtet auf oder blinkt, wenn Daten auf der Festplatte gelesen oder auf die Festplatte geschrieben werden.

### Systemlautsprecher (orange, 4-pol. SPEAKER)

Dieser 4-pol. Anschluss wird mit dem am Gehäuse befestigten System-Lautsprecher verbunden. Über diesen Lautsprecher hören Sie Systemsignale und Warntöne.

### Stromschalter/Soft-Aus-Schalter (gelb, 2-pol. PWR)

Dieser Anschluss wird mit dem Systemstromschalter verbunden. Durch Drücken des Netzschalters wird das System eingeschaltet oder wechselt das System in den Energiesparmodus oder Soft-Aus-Modus, je nach den Einstellungen im BIOS oder Betriebssystem. Ist das System eingeschaltet und halten Sie den Netzschalter länger als 4 Sekunden gedrückt, wird das System ausgeschaltet.

### Reset-Schalter (blau, 2-pol. RESET)


Verbinden Sie diesen 2-pol. Anschluss mit einem am Gehäuse befestigten Reset-Schalter, um das System ohne Ausschalten neu zu starten.

# **Q-Connector (Systemtafel)**

Mit dem ASUS Q-Connector können Sie Gehäusefronttafelkabel in nur wenigen Schritten anschließen und entfernen. Folgen Sie den nachstehenden Anweisungen, um ASUS Q-Connector zu installieren.


#### Schritt 1.

Verbinden Sie zuerst die Fronttafelkabel mit den jeweiligs passenden Anschlüssen am ASUS Q-Connector. Die genaue Poldefinition ist auf dem Q-Connector selbst angegeben.



### Schritt 2.

Verbinden Sie den ASUS Q-Connector vorsichtig mit dem Systemtafelanschluss.



#### Schritt 3.

Nach der Installation sieht der Q-Connector folgendermaßen aus.



Dieses Kapitel erklärt Ihnen, wie Sie die Systemeinstellungen über die BIOS-Setupmenüs ändern. Hier finden Sie auch ausführliche Beschreibungen der BIOS-Parameter.



# 2.1 Verwalten und Aktualisieren des BIOS

Die folgenden Dienstprogramme helfen Ihnen das Basic Input/Output System (BIOS)-Setup des Motherboards zu verwalten und zu aktualisieren.

- Award BIOS Flash Utility (Updates the BIOS in DOS mode using a bootable floppy disk.)
- 2. **ASUS CrashFree BIOS 2** (Aktualisiert das BIOS über eine bootfähige Diskette oder die Motherboard Support-CD, wenn die BIOS-Datei fehlerhaft geworden ist.)
- 3. **ASUS EZ Flash 2** (Aktualisiert das BIOS im DOS über eine Diskette/ einen USB-Speicherstick/ die Motherboard Support-CD.)
- 4. **ASUS Update** (Aktualisiert das BIOS in einer Windows®-Umgebung.)

Siehe entsprechende Abschnitte für Details zu diesen Dienstprogrammen.



Speichern Sie eine Kopie der ursprünglichen Motherboard BIOS-Datei auf einer bootfähigen Diskette für den Fall, dass Sie das alte BIOS später wiederherstellen müssen. Verwenden Sie das ASUS Update- oder AFUDOS-Programm, um das ursprüngliche BIOS des Motherboards zu kopieren.

# 2.1.1 Erstellen einer bootfähigen Diskette

1. Es gibt verschiedene Methoden eine bootfähige Diskette zu erstellen.

### DOS-Umgebung

- a. Stecken Sie eine 1,44 MB-Diskette in das Laufwerk ein.
- b. Bei der DOS-Eingabeaufforderung tippen Sie bitte format A:/S und drücken Sie anschließend die <Eingabetaste>.

### Windows® XP-Umgebung

- a. Stecken Sie eine 1.44 MB-Diskette in das Diskettenlaufwerk.
- b. Klicken Sie auf **Start** auf dem Windows®-Desktop und wählen Sie **Arbeitsplatz**.
- c. Wählen Sie das 3 1/2 Diskette-Symbol.
- d. Klicken Sie auf Datei auf dem Menü und wählen Sie **Formatieren**. Daraufhin erscheint ein Fenster: **Formatieren von A:**
- e. Wählen Sie bitte aus den Formatierungsoptionen **MS-DOS-Startdiskette erstellen** und klicken dann auf **Starten**.

#### Windows® 2000-Umgebung

So erstellen Sie ein Set von Bootdisketten für Windows<sup>®</sup> 2000:

- a. Stecken Sie eine formatierte 1,44 MB-Diskette in das Laufwerk.
- b. Legen Sie die Windows® 2000 CD in das optische Laufwerk ein.

- c. Klicken Sie auf Start und wählen Sie Ausführen.
- d. Tippen Sie in das Öffnen-Feld D: \bootdisk\makeboot a:
   wobei D: für den Laufwerkbuchstaben Ihres optischen Laufwerks steht.
- e. Drücken Sie die <Eingabetaste> und folgen Sie zum Fortfahren den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 2. Kopieren Sie die originale oder aktuellste BIOS-Datei zu der bootfähigen Diskette

### 2.1.2 Aktualisieren des BIOS

Das Basic Input/Output System (BIOS) kann mit Hilfe des AwardBIOS Flash-Programms aktualisiert werden. Folgen Sie den nachstehenden Anweisungen, um das BIOS über dieses Programm zu aktualisieren.

Laden Sie die neueste BIOS-Datei von der ASUS-Website herunter.
 Benennen Sie die Datei in **P5NSLI.BIN** um und speichern Sie sie auf eine Diskette.




Speichern Sie nur die neue BIOS-Datei auf dieser Diskette. Damit vermeiden Sie, aus Versehen die falsche BIOS-Datei zu laden.


- Kopieren Sie das AwardBIOS Flash-Programm (awdflash.exe) aus dem Software-Ordner auf der Support-CD auf die Diskette, die die neue BIOS-Datei enthält.
- 3. Fahren Sie das System über die bootfähigen Diskette, die Sie zuvor erstellt haben, im DOS-Modus hoch.
- 4. Wenn A:> angezeigt wird, tauschen Sie die bootfähige Diskette mit der

Diskette aus, welche die neue BIOS-Datei und das Award BIOS Flash-Programm enthält.

 Geben Sie bei der Eingabeaufforderung awdflash ein, und drücken Sie die <Eingabetaste>. Der Award BIOS Flash-Programm-Bildschirm wird angezeigt.



6. Geben Sie im "File Name to Program"-Feld den Namen der BIOS-Datei ein und drücken Sie die




- 7. Wenn das Programm Sie auffordert, die aktuelle BIOS-Datei zu speichern, drücken Sie <N>. Die folgende Darstellung erscheint.
- 8. Das Programm bestätigt die BIOS-Datei auf der Diskette und beginnt mit der Aktualisierung.





Während der Aktualisierung darf das System nicht ausgeschaltet oder zurückgesetzt werden!

9. Das Programm zeigt die Nachricht "Flashing Complete" an. Dies bedeutet, dass die BIOS-Datei erfolgreich aktualisiert wurde. Entfernen Sie die Diskette und drücken Sie <F1>, um das System neu zu starten.



# 2.1.3 Speichern der aktuellen BIOS-Datei


Sie können mit dem AwardBIOS Flash-Programm die aktuelle BIOS-speichern. Sie können die aktuelle BIOS-Datei erneut laden, falls die BIOS-Datei beim Aktualisieren beschädigt wird.




Stellen Sie sicher, dass die Diskette über genügend Speicherplatz für die BIOS-Datei verfügt.

So speichern Sie die aktuelle BIOS-Datei mit dem AwardBIOS Flash-Programm:

- Folgen Sie den Schritten 1 bis 6 des voranstehenden Abschnitts.
- Drücken Sie <Y>, wenn Sie das Programm dazu auffordert, die aktuelle BIOS-Datei zu speichern. Die folgende Darstellung wird angezeigt.



 Geben Sie einen Namen für die aktuelle BIOS-Datei im "Save current BIOS as"-Feld ein, und drücken Sie die <Eingabetaste>.



 Das Programm speichert die aktuelle BIOS-Datei auf die Diskette, und kehrt dann zum BIOS-Aktualisierungsprozess zurück.

```
AwardBIOS Flash Utility for ASUS V1.08

(C) Phoenix Technologies Ltd. All Rights Reserved

For NF-KC804-P5NSLI-00 DATE: 03/25/2005

Flash Type - SST 49LF004A/B /3.3V

File Name to Program: 1001.bin

Now Backup System BIOS to

File:

Message: Please Wait!
```

# 2.1.4 ASUS CrashFree BIOS 2-Programm

ASUS CrashFree BIOS 2 ist ein Auto-Wiederherstellungs-Dienstprogramm, das Ihnen erlaubt, die BIOS-Datei wiederherzustellen, falls sie versagt oder während des Aktualisierungsvorgangs beschädigt wurde. Sie können eine beschädigte BIOS-Datei über die Motherboard Support-CD oder die Diskette, die die aktuelle BIOS-Datei enthält, aktualisieren.



Bereiten Sie die Motherboard Support-CD oder die Diskette vor, die die aktuelle Motherboard-BIOS-Datei enthält, bevor Sie dieses Programm starten.

### Wiederherstellen des BIOS von der Support-CD

So stellen Sie das BIOS von der Support-CD wieder her:

- 1. Schalten Sie das System ein.
- 2. Legen Sie die Support-CD in das optische Laufwerk ein.
- 3. Das Programm zeigt die folgende Meldung an und durchsucht die CD nach der originalen oder aktuellen BIOS-Datei.

```
Award BootBlock BIOS v1.0
Copyright (c) 2000, Award Software, Inc.
BIOS ROM checksum error
Detecting IDE ATAPI device...
```

Wenn die Datei gefunden wird, liest das Programm die BIOS-Datei und aktualisiert dann die beschädigte BIOS-Datei.

```
Award BootBlock BIOS v1.0
Copyright (c) 2000, Award Software, Inc.

BIOS ROM checksum error
Detecting IDE ATAPI device...
Found CDROM, try to Boot from it... Pass
```



Das System darf während des Aktualisierens des BIOS NICHT ausgeschaltet oder neu gestartet werden! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!

4. Starten Sie das System neu, nachdem der BIOS-Aktualisierungsprozess abgeschlossen ist.

#### Wiederherstellen des BIOS von einer Diskette

So stellen Sie das BIOS von einer Diskette wieder her:

- Entfernen Sie jegliche CD aus dem optischen Laufwerk und schalten dann das System ein.
- 2. Stecken Sie die Diskette mir der ursprünglichen oder aktualisierten BIOS-Datei in das Diskettenlaufwerk.
- 3. Das Programm zeigt die folgende Meldung an und durchsucht automatisch die Diskette nach der originalen oder aktuellen BIOS-Datei.

```
Award BootBlock BIOS v1.0
Copyright (c) 2000, Award Software, Inc.
BIOS ROM checksum error
Detecting IDE ATAPI device...
```

Das Programm sucht automatisch im Diskettenlaufwerk nach der originalen oder aktuellen BIOS-Datei, wenn keine CD im CD-ROM-Laufwerk gefunden wurde, und aktualisiert dann die beschädigte BIOS-Datei.

```
Award BootBlock BIOS v1.0
Copyright (c) 2000, Award Software, Inc.

BIOS ROM checksum error
Detecting IDE ATAPI device...
Found CDROM, try to Boot from it... Fail

Detecting floppy drive A media...
```



Das System darf während des Aktualisierens des BIOS NICHT ausgeschaltet oder neu gestartet werden! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!

4. Starten Sie das System neu, nachdem der BIOS-Aktualisierungsprozess abgeschlossen ist.



Beim wiederhergestellten BIOS handelt es sich u.U. nicht um die neueste BIOS-Version für dieses Motherboard. Laden Sie die neueste BIOS-Datei auf der ASUS-Website (www.asus.com) herunter.


# 2.1.5 ASUS EZ Flash 2-Programm

Mit ASUS EZ Flash 2 können Sie das BIOS mühelos aktualisieren, ohne langwierig von einer Diskette starten und ein auf DOS basierendes Programm verwenden zu müssen. EZ Flash 2 ist in der BIOS-Firmware integriert und kann durch Drücken von <Alt> + <F2> während des Einschaltselbsttests (POST) aufgerufen werden.

So aktualisieren Sie das BIOS über EZ Flash 2:

- 1. Besuchen Sie die ASUS-Website (www.asus.com), um die neueste BIOS-Datei für Ihr Motherboard herunterzuladen.
- 2. Speichern Sie die BIOS-Datei auf eine Diskette oder einen USB-Speicherstick, und starten Sie anschließend das System neu.
- 3. EZ Flash 2 lässt sich auf zwei Weisen starten.
  - (1) Führen Sie die Diskette/ den USB-Speicherstick mit der BIOS-Datei in das Diskettenlaufwerk oder den USB-Port ein.

Drücken Sie während des POST<Alt>+<F2>. Die folgende Anzeige erscheint.



- (2) Öffnen Sie das BIOS-Setupprogramm. Gehen Sie ins **Tools-**Menü, wählen Sie **EZ Flash2** und drücken Sie <Enter>, um das Programm zu aktivieren. Sie können mit <Tab> zwischen den Laufwerken wechseln, bis Sie die richtige Datei finden. Drücken Sie daraufhin <Enter>.
- 4. Wenn die richtige BIOS-Datei gefunden wurde, führt EZ Flash 2 die BIOS-Aktualisierung durch und startet dann automatisch das System neu.



- Diese Funktion unterstützt USB-Speichersticks, Festplatten, oder Disketten (nur im FAT 32/16/12-Format).
- Das System darf während des Aktualisierens des BIOS NICHT ausgeschaltet oder neu gestartet werden! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!

# 2.1.6 ASUS Update-Programm

Das ASUS Update-Programm gestattet Ihnen das Motherboard BIOS in der Windows®-Umgebung zu verwalten, speichern und aktualisieren. Mit dem ASUS Update-Programm können Sie:

- die vorliegende BIOS-Datei speichern
- die aktuellste BIOS-Datei vom Internet herunterladen.
- das BIOS mit einer aktuellen BIOS-Datei aktualisieren
- das BIOS direkt vom Internet aus aktualisieren
- die Informationen über die BIOS-Version betrachten.

Das Programm befindet sich auf der dem Motherboardpaket beigelegten Support-CD.



ASUS Update benötigt eine Internetverbindung über ein Netzwerk oder einen Internetdienstanbieter (ISP).

### Installieren des ASUS Update

So installieren Sie ASUS Update:

- Legen Sie die Support-CD in das optische Laufwerk ein. Das **Drivers-**Menü wird geöffnet.
- 2. Klicken Sie auf den Utilities-Registerreiter und dann auf **Install ASUS Update**. Details zum Utilities-Bildschirm auf Seite 3-4.
- 3. Das ASUS Update-Programm wird auf Ihrem System installiert.




Beenden Sie alle Windows®-Anwendungen, bevor Sie das BIOS mit Hilfe dieses Programms aktualisieren.

#### Aktualisieren des BIOS über das Internet

So aktualisieren Sie das BIOS über das Internet:

 Starten Sie das ASUS Update-Programm unter Windows®, indem Sie auf Start > Programme > ASUS > ASUSUpdate > ASUSUpdate klicken. Das ASUS Update-Hauptfenster erscheint daraufhin.







- Wählen Sie die Option BIOS über das Internet aktualisieren aus dem Pulldown-Menü und klicken dann auf Weiter.
- 3. Wählen Sie die Ihnen am nächsten gelegene ASUS FTP-Site aus, um starken Netzwerkverkehr zu vermeiden, oder klicken Sie auf **Automatische Auswahl**. Klicken Sie auf **Weiter**.

- Wählen Sie die gewünschte BIOS-Version auf der FTP-Seite aus. Klicken Sie auf Weiter.
- 5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Aktualisierungsprozess zu vervollständigen.



Das ASUS Update-Programm kann sich über das Internet aktualisieren. Um alle Funktionen des Programms nutzen zu können, aktualisieren Sie es bitte regelmäßig.



#### Aktualisieren des BIOS über eine BIOS-Datei


So aktualisieren Sie das BIOS über eine BIOS-Datei:

- Starten Sie das ASUS Update-Programm unter Windows®, indem Sie auf Start > Programme > ASUS > ASUSUpdate > ASUSUpdate klicken. Das ASUS Update-Hauptfenster erscheint daraufhin.
- Wählen Sie die Option BIOS über eine Datei aktualisieren aus dem Pulldown-Menü und klicken dann auf Weiter.



3. Suchen Sie die BIOS-Datei von dem Öffnen-Fenster und klicken dann auf Öffnen.

4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Aktualisierungsprozess zu vervollständigen.



# 2.2 BIOS -Setupprogramm

Dieses Motherboard unterstützt einen programmierbaren Low-Pin Count (LPC)-Chip, den Sie mit dem im Abschnitt "2.1 Verwalten und Aktualisieren des BIOS" beschriebenen Dienstprogramm aktualisieren können.

Verwenden Sie das BIOS-Setupprogramm zum Installieren eines Motherboards, zur Neukonfiguration des Systems oder bei einer "Run Setup"-Aufforderung. Dieser Abschnitt erklärt das Konfigurieren des Systems mit diesem Programm.

Auch wenn Sie nicht aufgefordert werden das Setupprogramm auszuführen, möchten Sie die Konfiguration Ihres Computers u.U. später ändern. Sie möchten z.B. die Kennwortfunktion aktivieren oder Einstellungen der Energieverwaltung ändern. Hierfür müssen Sie Ihr System mit dem BIOS-Setup-Programm neu konfigurieren, damit der Computer diese Änderungen erkennt und sie im CMOS-RAM des LPC-Chips ablegt.

Das Setupprogramm befindet sich im auf dem LPC-Chip des Motherboards. Beim Starten des Computers erhalten Sie Gelegenheit, dieses Programm auszuführen. Rufen Sie das Setupprogramm durch Drücken der <Entf>-Taste während des Einschaltselbsttests (POST) auf; sonst setzt POST seine Testroutinen fort.


Möchten Sie das Setup-Programm nach dem POST aufrufen, dann starten Sie bitte das System neu durch Drücken von <Strg> + <Alt> + <Entf> oder durch Drücken der Reset-Taste am Gehäuse. Sie können das System auch neu starten, indem Sie es aus- und wieder einschalten. Machen Sie das nur, wenn die ersten zwei Optionen misslungen sind.

Das Setup-Programm ist für eine möglichst bequeme Bedienung entworfen. Es ist ein menügesteuertes Programm, in dem Sie mit Hilfe der Navigationstasten durch unterschiedliche Untermenüs rollen und die vorab festgelegten Optionen auswählen können.



- Die Standard-BIOS-Einstellungen dieses Motherboards sind für die meisten Konditionen geeignet, um eine optimale Leistung sicherzustellen. Laden Sie bitte die Standardeinstellungen, wenn das System nach Änderung der BIOS-Einstellungen unstabil geworden ist. Wählen Sie hierzu das Element Load Default Settings im Exit-Menü. Siehe Abschnitt "2.8 Exit-Menü".
- Die in diesem Abschnitt angezeigten BIOS-Setup-Bildschirme dienen nur als Referenz und können u.U. von dem, was Sie auf dem Bildschirm sehen, abweichen.
- Besuchen Sie die ASUS-Webseite (www.asus.com), um die neueste BIOS-Datei für Ihr Motherboard herunterzuladen.

### 2.2.1 BIOS-Menübildschirm



### 2.2.2 Menüleiste

Oben im Bildschirm gibt es eine Menüleiste mit folgenden Optionen:

Main	Hier können Sie die Systemhaupteinstellungen ändern
Advanced	Hier können Sie die erweiterten Systemeinstellungen ändern
Power	Hier können Sie die Konfiguration der erweiterten Energieverwaltung (APM) ändern
Boot	Hier können Sie die Systemstartkonfiguration ändern
Tools	Hier können Sie Einstellungen für Sonderfunktionen ändern
Exit	Hier können Sie die Beenden-Optionen wählen und die Standardeinstellungen laden

Wählen Sie mit Hilfe der Rechts- oder Links-Pfeiltaste auf der Tastatur das gewünschte Element in der Menüleiste aus. Das gewählte Element wird markiert.



- Die in diesem Kapitel gezeigten BIOS-Setup-Anzeigen sind nur zur Orientierung gedacht und k\u00f6nnen sich u.U. von den tats\u00e4chlichen Darstellungen auf Ihrem Bildschirm unterscheiden.
- Besuchen Sie die ASUS-Website (www.asus.com), um die neuesten BIOS-Informationen herunterzuladen.

# 2.2.3 Legendenleiste

Am unteren Rand des Setup-Bildschirms befindet sich eine Legendenleiste. Mit Hilfe der dort aufgeführten Tasten können Sie sich durch die einzelnen Menüs bewegen. In der folgenden Tabelle werden die Tasten der Legendenleiste und ihre jeweiligen Funktionen beschrieben.

Navigationstaste	Funktion
<f1></f1>	Die allgemeine Hilfe anzeigen
<f5></f5>	Standardwerte des Setup laden
<esc></esc>	Das BIOS verlassen oder aus einem Untermenü in das Hauptmenü zurückzukehren
Links/Rechts-Pfeiltaste	Menüelement links oder rechts auswählen
Oben/Unten-Pfeiltaste	Die Markierung nach oben oder unten bewegen
Bild ab oder – (minus)	Rückwärts durch die Werte des markierten Feldes bewegen
Bild auf oder + (plus)	Vorwärts durch die Werte des markierten Feldes bewegen
<eingabetaste></eingabetaste>	Auswahlmenü für das markierte Feld aufrufen
<f10></f10>	Speichern und beenden

### 2.2.4 Menüelemente

Wenn ein Element auf der Menüleiste markiert ist, werden die speziellen Elemente für dieses Menü angezeigt. Wenn Sie z.B. **Main** gewählt haben, werden die Elemente des Main-Menüs angezeigt.

Die anderen Elemente (Erweitert, Energie, Boot, Tools, und Beenden) auf der Menüleiste haben ihre eigenen Menüelemente.

### 2.2.5 Untermenüelemente

Ein gefülltes Dreieck vor einem Element auf dem Menübildschirm bedeutet, dass das Element ein Untermenü enthält. Wählen Sie das gewünschte Element aus und drücken dann die <Eingabetaste>, um sein Untermenü anzeigen zu lassen.


# 2.2.6 Konfigurationsfelder

In diesen Feldern stehen die Werte der Menüelemente. Sie können den Wert in dem Feld neben einem Element ändern, wenn das Element benutzereinstellbar ist. Sie können kein Element, das nicht benutzereinstellbar ist, wählen.

Ein einstellbarer Wert steht in Klammen und wird hervorgehoben, wenn das entsprechende Element gewählt wird. Um den Wert innerhalb eines Feldes zu ändern, wählen Sie bitte das entsprechende Element und drücken dann die <Eingabetaste>, um eine Liste von Optionen anzeigen zu lassen. Siehe "2.2.7 Popup-Fenster".

# 2.2.7 Pop-up-Fenster

Wählen Sie ein Menüelement und drücken Sie die <Eingabetaste>, um ein Popup-Fenster mit den jeweiligen Konfigurationsoptionen anzuzeigen.



# 2.2.8 Allgemeine Hilfe


In der oberen rechten Ecke des Menübildschirms steht eine Kurzbeschreibung des gewählten Elements.

# 2.3 Main-Menü

Das Main-Menü erscheint und gibt Ihnen einen Überblick über die Grundinformationen zum System, wenn Sie das BIOS Setupprogramm öffnen.



Im Abschnitt "2.2.1 BIOS-Menübildschirm" finden Sie Informationen zu Menüelementen und Navigationsanweisungen.



# 2.3.1 System Time [xx:xx:xxxx]

Hier können Sie die Systemzeit einstellen.

# 2.3.2 System Date [Day xx/xx/xxxx]


Hier können Sie das Systemdatum einstellen.

# 2.3.3 Legacy Diskette A [1.44M, 3.5 in.]

Hier können Sie den Typ des installierten Diskettenlaufwerks einstellen. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [720K , 3.5 in.] [1.44M, 3.5 in.]

### 2.3.4 Primäre und Sekundäre IDE Master/Slave

Das BIOS erkennt automatisch die vorhandenen IDE-Geräte, wenn Sie das BIOS-Setupprogramm aufrufen. Jedes IDE-Gerät hat jeweils ein Untermenü. Wählen Sie ein Gerät und drücken anschließend die <Eingabetaste>, um die Informationen zu dem IDE-Gerät anzeigen zu lassen.



Die Werte neben den mit gedämpfter Farbe dargestellten Elementen (Capacity, Cylinder, Head, Sector and Transfer Mode) werden vom BIOS automatisch ermittelt und sind nicht vom Benutzer einstellbar. "N/A" wird angezeigt, wenn kein IDE-Gerät in diesem System installiert wurde.

# Primary IDE Master/Slave [Auto]; Secondary IDE Master/Slave [Auto]

Wenn Sie [Auto] wählen, wird das IDE-Laufwerk automatisch erkannt. Bei erfolgreicher automatischer Erkennung füllt das BIOS automatisch die passenden Werte für die anderen Felder in diesem Untermenü aus. Falls das Laufwerk bereits auf einem anderen System formatiert wurde, erkennt das BIOS evtl. falsche Parameter. Wählen Sie [Manual], um die Parameter des IDE-Laufwerks manuell einzugeben. Wenn kein Laufwerk installiert ist, wählen Sie [None]. Konfigurationsoptionen: [None] [Auto] [Manual]

# Access Mode [Auto]

Mit der Standardeinstellung [Auto] können IDE-Festplatten automatisch erkannt werden. Wählen Sie [CHS], wenn Sie die IDE Primäre Master/Slave auf [Manual] eingestellt haben. Konfigurationsoptionen: [CHS] [LBA] [Large] [Auto]



Bevor Sie eine Festplatte konfigurieren, vergewissern Sie sich, dass Sie über die richtigen Konfigurationsinformationen des Festplattenherstellers verfügen. Bei falschen Einstellungen kann es passieren, dass das System die installierte Festplatte nicht erkennt.

## Capacity

Zeigt die automatisch erkannte Festplattenkapazität an. Dieses Element kann vom Benutzer nicht verändert werden.

## Cylinder

Zeigt die Anzahl der Festplattenzylinder an. Dieses Element kann vom Benutzer nicht verändert werden.

#### Head

Zeigt die Anzahl der Lese-/Schreibköpfe der Festplatte an. Dieses Element kann vom Benutzer nicht verändert werden.

#### Sector

Zeigt die Anzahl der Sektoren pro Spur an. Dieses Element kann vom Benutzer nicht verändert werden.

### PIO Mode [Auto]

Legt den PIO-Modus für das IDE-Gerät ein.

Konfigurationsoptionen: [Auto] [Mode 0] [Mode 1] [Mode 2] [Mode 3] [Mode 4]

### **UDMA Mode [Auto]**

Deaktivert den UDMA-Modus oder stellt ihn auf [Auto] ein.

Konfigurationsoptionen: [Disable] [Auto]

### **Transfer Mode**


Zeigt den Transfermodus an. Dieses Element kann vom Benutzer nicht verändert werden



Benutzen Sie nach der Eingabe der IDE-Festplatteninformationen ins BIOS ein Hilfsprogramm, wie z.B. FDISK, um die neue IDE-Festplatte zu partitionieren und zu formatieren. Dies ist notwendig, damit Daten von der Festplatte gelesen oder auf die Festplatte geschrieben werden können. Stellen Sie sicher, dass die Festplattenpartition aktiviert ist.

# 2.3.5 SATA1, SATA2, SATA3, SATA4

Das BIOS erkennt automatisch die angeschlossenen Serial ATA-Geräte. Für jedes Gerät wird ein eigenes Untermenü angezeigt. Wählen Sie das Element für ein Gerät an, und drücken anschließend die <Eingabetaste>, um die SATA-Gerätinformationen anzeigen zu lassen.



Die Werte neben den mit gedämpfter Farbe dargestellten Elementen (Kapazität, Zylinder, Lese-/Schreibkopf, Sektor und Transfermodus) werden vom BIOS automatisch ermittelt und sind nicht vom Benutzer einstellbar. "N/A" wird angezeigt, wenn kein SATA-Gerät in diesem System installiert wurde.

# **Extended IDE Drive [Auto]**

Legt den mit dem System verbundenen Festplattentyp fest.

Konfigurationsoptionen: [None] [Auto]

# Access Mode [Auto]

Legt den Sektor-Adressmodus fest. Konfigurationsoptionen: [Large] [Auto]



Bevor Sie eine Festplatte konfigurieren, vergewissern Sie sich, dass Sie über die richtigen Konfigurationsinformationen des Festplattenherstellers verfügen. Bei falschen Einstellungen kann es passieren, dass das System die installierte Festplatte nicht erkennt.

# Capacity

Zeigt die automatisch erkannte Festplattenkapazität an. Dieses Element kann vom Benutzer nicht verändert werden.

### Cylinder

Zeigt die Anzahl der Festplattenzylinder an. Dieses Element kann vom Benutzer nicht verändert werden.

#### Head

Zeigt die Anzahl der Lese-/Schreibköpfe der Festplatte an. Dieses Element kann vom Benutzer nicht verändert werden.

### **Precomp**

Zeigt die Anzahl der Precomps pro Spur an. Dieses Element kann vom Benutzer nicht verändert werden.

### **Landing Zone**

Zeigt die Anzahl der Landezonen pro Spur an. Dieses Element kann vom Benutzer nicht verändert werden.

#### Sector

Zeigt die Anzahl der Sektoren pro Spur an. Dieses Element kann vom Benutzer nicht verändert werden.



Benutzen Sie nach der Eingabe der IDE-Festplatteninformationen ins BIOS ein Hilfsprogramm, wie z.B. FDISK, um die neue IDE-Festplatte zu partitionieren und zu formatieren. Dies ist notwendig, damit Daten von der Festplatte gelesen oder auf die Festplatte geschrieben werden können. Stellen Sie sicher, dass die Festplattenpartition aktiviert ist.

# 2.3.6 HDD SMART Monitoring [Disabled]

Hier können Sie die HDD Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology (SMART)-Funktion aktivieren oder deaktivieren.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

# 2.3.7 Installed Memory

Zeigt die Größe des installierten Speichers an.

# 2.3.8 Usable Memory


Zeigt die Größe der nutzbaren Speichers an.

# 2.4 Advanced-Menü

Die Elemente im Advanced-Menü gestatten Ihnen, die Einstellung für die CPU und andere Systemgeräte zu ändern.



Beim Einstellen der Elemente im Advanced-Menü ist Vorsicht geboten. Falsche Werte können zu einer Systemfunktionsstörung führen.



# 2.4.1 Jumperfreie Konfiguration

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility  Advanced  Advanced		
JumperFree Configuration		Select Menu
AI Tuning x Overclock Options x Frequency Control x Spread Spectrum Control x Voltage Control	[Auto] Disabled	Item Specific Hel♪  DRAM timing and control

# **Al Tuning [Auto]**

Hier können Sie die CPU-Übertaktungsoptionen auswählen, um eine gewünschte CPU-Frequenz zu bestimmen. Wählen Sie eine der voreingestellten Übertaktungskonfigurationsoptionen aus.

Manual	Lässt Sie die Übertaktungsparameter selbst einstellen.
Auto	Lädt die optimalen Systemeinstellungen.
Standard	Lädt die Standardsystemeinstellungen.
Al Overclock	Lädt Übertaktungsprofile mit optimalen Parametern für Stabilität beim Übertakten.

# Overclock Options [Disable]


Hier können Sie die Übertaktungsoptionen festlegen. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Overclock 5%] [Overclock 10%] [Overclock 15%] [Overclock 20%] [FSB 960/800] [FSB 1280/800] [FSB 1000/667] [FSB 1333/667] [FSB 1200/800]



Das Element **Overclock Options** ist nur vom Benutzer einstellbar, wenn das Element **Al Tuning** auf [Al Overclock] eingestellt ist.

### **Frequency Control**

In diesem Untermenü können Sie Einstellungen zu CPU, PCI Express und Arbeitsspeicher vornehmen. Stellen Sie **Al Tuning** auf **Manual** ein, wenn Sie dieses Element einstellen wollen.



### PCIE Frequency [100]

Hier können Sie die PCI Express-Frequenz festlegen. Geben Sie einen Dezimalwert zwischen 100 und 150 MHz ein.

Konfigurationsoptionen: [100MHz] [101MHz] ~ [150MHz]



Die Auswahl einer sehr hohen PCIE-Frequenz kann u.U: dazu führen, dass das System instabil wird. Falls dies passiert, holen Sie bitte die Standardeinstellungen zurück.

## System Clock Mode [Auto]

Legt den Systemtaktmodus fest. Bei der Standardeinstellung [Auto] werden FSB- und Arbeitsspeichergeschwindigkeit automatisch festgelegt. Unter [CPU Precision Tweaker] können Sie den FSB in 1MHz-Schritten einstellen; die Speicherfrequenz passt sich dementsprechend an. Unter [CPU/MEM manual-mode] können Sie die CPU- und Arbeitsspeicherfrequenz manuell eingeben. Unter [MEM Precision Tweaker] können Sie die Speicherfrequenz manuell einstellen. Konfigurationsoptionen: [Auto] [CPU Precision Tweaker] [CPU/MEM manual-mode] [MEM Precision Tweaker]

## New FSB Speed (QDR) [800]

Hier können Sie die neue FSB-Geschwindigkeit eingeben. Die Konfigurationsoptionen variieren je nach installierter CPU.



Das Element **New FSB Speed (QDR)** ist nur vom Benutzer einstellbar, wenn das Element **System Clock Mode** auf [CPU Precision Tweaker] oder [CPU/MEM manual-mode] eingestellt ist.

#### Current FSB Speed (QDR)

Zeigt die aktuelle FSB-Geschwindigkeit an.

#### Target FSB Speed (QDR)

Zeigt die FSB-Zielgeschwindigkeit an.

#### New MEM Speed (DDR)

Hier können Sie die neue Arbeitsspeichergeschwindigkeit eingeben. Die Konfigurationsoptionen variieren je nach installiertem DDR2-Speicher.



Das Element **New MEM Speed (QDR)** ist nur vom Benutzer einstellbar, wenn das Element **System Clock Mode** auf [MEM Precision Tweaker] oder [CPU/MEM manual-mode] eingestellt ist.

#### Current MEM Speed (QDR)


Zeigt die aktuelle Arbeitsspeichergeschwindigkeit an.

#### Target MEM Speed (QDR)

Zeigt die FSB-Zielgeschwindigkeit an.

## **Spread Spectrum Control**

In diesem Untermenü können Sie das CPU-, PCI Express-, Serial ATA-, und Lightning Data Transport (LDT)-Taktgenerator-Streuspektrum einstellen. Mit dem Streuspektrum kann die Systemfrequenz dynamisch verändert werden, um Probleme mit elektromagnetischen Interferenzen (EMI) zu minimieren. Stellen Sie **Al Tuning** auf [Manual] ein, wenn Sie dieses Element konfigurieren wollen.



## CPU Spread Spectrum [Center Spread]

Stellt das CPU-Taktgenerator-Streuspektrum ein oder deaktivert es. Die Standardeinstellung [Center Spread] ermöglicht eine dynamische CPU-Frequenzveränderung von -0.25% bis +0.25%. Die Einstellung auf [Down Spread] ermöglicht eine dynamische CPU-Frequenzveränderung von -0.5% to 0.0%. Die Einstellung auf [0.5%++ Spread] ermöglicht eine dynamische CPU-Frequenzveränderung von -0.5% bis +0.5%.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Center Spread] [Down Spread] [0.5%++ Spread]

#### PCIE Spread Spectrum [Down Spread]


Stellt das PCI Express-Taktgenerator-Streuspektrum ein oder deaktivert es. Die Standardeinstellung [Down Spread] ermöglicht eine dynamische PCI Express-Frequenzveränderung von -0.5% bis 0.0%. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Down Spread]

## LDT Spread Spectrum [Center Spread]

Stellt das Lightning Data Transport (LDT)-Taktgenerator-Streuspektrum ein oder deaktivert es. Die Standardeinstellung [Center Spread] ermöglicht eine dynamische LDT-Frequenzveränderung von -0.25% bis +0.25%. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Center Spread] [Down Spread]

## **Voltage Control**

In diesem Untermenü können Sie die Systembetriebsspannung einstellen. Stellen Sie Al Tuning auf [Manual] ein, um dieses Element einzustellen.



## DRAM Voltage [Auto]

Hier können Sie die DRAM-Betriebsspannung einstellen. Stellen Sie für sicheren Betrieb das Element auf [Auto] ein.

Konfigurationsoptionen: [Auto] [+1.800V] [+1.900V] [+2.000V] [+2.100V]



Lesen Sie bitte die DDR2-Dokumentation, bevor Sie die Arbeitsspeicherspannung einstellen. Eine zu hohe Spannung kann u.U. die Speichermodule beschädigen!

#### Chipset Core Voltage [+1.4V]

Hier können Sie die Chipsatz-Kernspannung einstellen.

Konfigurationsoptionen: [+1.4V] [+1.5V]

## CPU Termination Voltage [1.25V]

Hier können Sie die CPU-Abschlussspannung einstellen.


Konfigurationsoptionen: [1.25V] [1.35V]

## VCore Voltage [Auto]

```
Legt die VCore-Betriebsspannung fest. Konfigurationsoptionen: [Auto] [1.6000V] [1.5875V] [1.5750V] [1.5625V] [1.5500V] [1.5375V] [1.5250V] [1.5125V] [1.5000V] [1.4875V] [1.4750V] [1.4625V] [1.4500V] [1.4375V] [1.4250V] [1.4125V] [1.4000V] [1.3875V] [1.3750V] [1.3625V] [1.3500V] [1.3375V] [1.3250V] [1.3125V] [1.3000V] [1.2875V] [1.2750V] [1.2625V] [1.2500V] [1.2375V] [1.2250V] [1.2125V] [1.2000V] [1.1875V] [1.1750V] [1.1625V] [1.1500V] [1.1375V] [1.1250V] [1.1125V] [1.1000V] [1.0875V] [1.0750V] [1.0625V] [1.0500V] [1.0375V] [1.0250V] [1.0125V] [1.0000V] [0.9875V] [0.9750V] [0.9625V] [0.9500V] [0.9375V] [0.9250V] [0.9125V] [0.9000V] [0.8875V]
```

#### 2.4.2 LAN-Kabelstatus


Das Menü zeigt den Status des LAN (Local Area Network)-Kabels an.



## Al NET2 [Disabled]

Aktiviert oder deaktiviert die Al NET2-Funktion. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

## 2.4.3 CPU-Konfiguration



#### CPU Clock Ratio [9X]

Hier können Sie das CPU-Taktverhältnis von 6 bis 9 einstellen.

Konfigurationsoptionen: [6X] [7X] [8X] [9X]

## CPU Internal Thermal Control [Auto]

Aktiviert oder deaktiviert die CPU Internal Thermal Control-Funktion.

Konfigurationsoptionen: [Auto] [Disabled]

#### TM2 Bus Ratio. VID

Zeigt Thermal Monitor Bus Ratio und Voltage ID an.

#### Limit CPUID MaxVal [Disabled]

Aktiviert oder deaktiviert die Beschränkung des CPU ID-Maximalwerts.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

#### Enhanced C1 (C1E) [Auto]

Unter [Auto] prüft das BIOS automatisch, ob die CPU die C1E-Unterstützung aktivieren kann. Im C1E-Modus ist der CPU-Stromverbrauch im Leerlauf geringer. Dieses Element wird nur angezeigt, wenn ein Prozessor installiert ist, der die Enhanced C1E-Funktion unterstützt.

Konfigurationsoptionen: [Auto] [Disabled]

#### Excute Disable Bit [Enabled]

Wenn diese Funktion deaktiviert ist, wird die Anzeigemarke der XD-Funktion immer wieder auf 0 zurückgestellt.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

## Enhanced Intel SpeedStep(tm) Tech. [Auto]

Hiermit können Sie die Enhanced Intel SpeedStep<sup>®</sup> Technology benutzen. Wenn [Automatic] eingestellt ist, können Sie die System-Energieeinstellungen so verändern, dass die EIST-Funktion aktiviert werden kann. Wenn Sie EIST nicht benutzen wollen, stellen Sie [Disabled] ein.

Konfigurationsoptionen: [Auto] [Disabled]

## Hyper-Threading Technology [Enabled]


Aktiviert oder deaktiviert die Intel<sup>®</sup> Hyper-Threading-Technologie. Dieses Element wird nur angezeigt, wenn eine CPU mit Hyper-Treading installiert ist. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

#### Virtualization Technology [Enabled]

Aktivert oder deaktiviert die Virtualization-Technologie.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

# 2.4.4 Chipsatz



# LDT Frequency [4x]

Legt den Lightning Data Transport (LDT)-Frequenzmultiplikator fest. Konfigurationsoptionen: [1x] [2x] [3x] [4x] [5x] [3.5x]

## **Memory Timing Configuration**

In diesem Untermenü können Sie das Arbeitsspeichertiming einstellen. Stellen Sie das Element auf [Manual], wenn Sie selbst Einstellungen vornehmen möchten.

	Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility				
	Advanced				
CP	U/Memory Configura	cion			Select Menu
x x x x	Memory Timings T(CAS) T(RCD) T(RP) T(RAS) T(RC) Addressing Mode		[Auto] Auto Auto Auto Auto Auto		Item Specific Help
		Select Item Select Menu		Change Value Select Sub-menu	F5: Setup Defaults F10: Save and Exit

## Memory Timings [Auto]

Hier können Sie die Speichertimingparameter einstellen. Unter der Standardeinstellung [Auto] wird das Timing automatisch eingestellt. Wenn Sie selbst die Einstellungen vornehmen wollen, stellen Sie das Element auf [Manual] ein.

## T (CAS) [Auto]

Dieser Parameter steuert die Latenz zwischen dem SDRAM-Lesebefehl und der Zeit, zu der die Daten verfügbar werden.

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] [2] [3] [4] [5] [6]

#### T (RCD) [Auto]

Zeigt die Latenzzeit zwischen dem DDR SDRAM-Aktivierungsbefehl und dem Lese-/Schreibbefehl an. Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

## T (RP) [Auto]

Zeigt die Verzögerung zur Vorladezeit der Zeile an. Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

#### T (RAS) [Auto]

Zeigt die Verzögerung zur Aktivierung der Zeile an. Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] [2] ~ [31]

#### T (RC) [Auto]


Zeigt das Zyklus-Timing einer Zeile an. Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] [2] ~ [31]

#### Addressing Mode [Auto]

Ermöglicht die Zwei-Takt-Adressierung.

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 clock] [2 clock]


## 2.4.5 PCIPnP



# **Primary Display Adaptor [PCI]**

Hier können Sie einen Grafik-Controller als primäres Bootgerät auswählen. Konfigurationsoptionen: [PCI] [PCI-E]

# 2.4.6 Onboard-Gerätekonfiguration



## **IDE Function Setup**

Dieses Untermenü enthält auf IDE-Funktionen bezogene Elemente. Wählen Sie ein Element und drücken Sie zur Bearbeitung die <Eingabetaste>.

Phoenix- Advanced	-Award BIOS CMOS Setup Util	ity
IDE Function Setup		Select Menu
OnChip IDE Channel0 OnChip IDE Channel1 IDE DMA transfer access SATA Port 1, 2 SATA DMA transfer SATA Port 3, 4 SATA2 DMA transfer IDE Prefetch Mode	[Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled]	Item Specific Help▶▶  Disable/Enable OnChip  IDE Channel0
F1:Help $\uparrow \downarrow$ : Select Item ESC: Exit $\rightarrow \leftarrow$ : Select Menu	<del></del>	F5: Setup Defaults F10: Save and Exit

#### OnChip IDE Channel0 [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert den onchip IDE-Kanal0-Controller .

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

#### OnChip IDE Channel1 [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert den onchip IDE-Kanal1-Controller.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

## IDE DMA transfer access [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert den IDE DMA-Übertragungszugriff.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

#### SATA Port 1, 2 [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert die SATA 1- und 2-Anschlüsse.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

#### SATA DMA transfer [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert den SATA DMA-Übertragungszugriff.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

## SATA Port 3, 4 [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert die SATA 3 und 4-Anschlüsse.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

## SATA2 DMA transfer [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert den SATA2 DMA-Übertragungszugriff. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

## IDE Prefetch Mode [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert den IDE PIO-Vorablese-Modus.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

## **NVRAID Configuration**

Dieses Untermenü enthält auf die NVRAID-Funktion bezogene Elemente. Wählen Sie ein Element und drücken Sie zur Bearbeitung die <Eingabetaste>.

Advanced	Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Util	ity
NVRAID Configuration	[Disabled]	Select Menu  Item Specific Help▶▶
x SATA1 RAID x SATA2 RAID x SATA3 RAID x SATA4 RAID	Disabled Disabled Disabled Disabled	Disable/Enable NVIDIA
	lect Item -/+: Change Value lect Menu Enter: Select Sub-menu	F5: Setup Defaults F10: Save and Exit

#### RAID Enabled [Disabled]

Aktiviert oder deaktiviert den RAID-Controller. Wenn dieses Element auf [Enabled], sind die folgenden Elemente vom Benutzer einstellbar. Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

#### SATA1, SATA2, SATA3, SATA4 RAID [Disabled]

Aktiviert oder deaktiviert die RAID-Funktion des SATA1-, SATA2-, SATA3- oder SATA4-Master-Laufwerks. Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

#### **Onboard Marvell LAN [Enabled]**

Aktiviert oder deaktiviert den integrierten NVIDIA<sup>®</sup> Gigabit LAN-Controller. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

## OnBoard Marvell LAN Boot ROM [Disabled]

Aktiviert oder deaktiviert das integrierte NVIDIA<sup>®</sup> LAN boot ROM. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

## **HD Audio [Enabled]**

Aktiviert oder deaktiviert den integrierten HD Audio Controller. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

# Serial Port1 Address [3F8/IRQ4]

Hier können Sie die Adresse der seriellen Schnittstelle 1 einstellen. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [3F8/IRQ4] [2F8/IRQ3] [3E8/IRQ4] [2E8/IRQ3] [Auto]

## Parallel Port Address [378/IRQ7]

Hier können Sie die Adresse der parallelen Schnittstelle einstellen. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [378/IRQ7] [278/IRQ5] [3BC/IRQ7]

## Parallel Port Mode [ECP+EPP]


Hier können Sie den Modus der parallelen Schnittstelle auswählen. Konfigurationsoptionen: [SPP] [EPP] [ECP] [ECP+EPP]

## ECP Mode Use DMA [3]

Hier können Sie den ECP-Modus auswählen. Konfigurationsoptionen: [1] [3]

## 2.4.7 USB-Konfiguration

Die Elemente in diesem Menü gestatten Ihnen, die USB-verwandten Funktionen einzustellen. Wählen Sie das gewünschte Element aus und drücken anschließend die <Eingabetaste>, um die Konfigurationsoptionen anzeigen zu lassen.



## **USB Controller [Enabled]**

Hier können Sie den auf dem Chip integrierten USB 1.1-Controller aktivieren oder deaktivieren. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

## **USB 2.0 Controller [Enabled]**


Hier können Sie den USB 2.0-Controller aktivieren oder deaktivieren. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

# **USB Legacy Support [Enabled]**

Hier können Sie die Unterstützung für USB-Geräte auf älteren Betriebssystemen aktivieren oder deaktivieren. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

## 2.5 Power-Menü

Die Elemente im Power-Menü gestatten Ihnen, die Einstellungen für das ACPI und APM (Advanced Power Management) zu ändern. Wählen Sie das gewünschte Element aus und drücken Sie anschließend die <Eingabetaste>, um die Konfigurationsoptionen anzeigen zu lassen.




# 2.5.1 ACPI Suspend Type [S1&S3]

Hier können Sie den ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)-Status im System-Suspend-Modus einstellen. Konfigurationsoptionen: [S1 (POS)] [S3(STR)] [S1&S3]

# 2.5.2 ACPI APIC Support [Enabled]

Hier können Sie die Advanced Programmable Interrupt Controller (APIC) unter Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) einstellen. Der ACPI APIC-Tabellenzeiger wird in der RSDT-Zeigerliste einbezogen, wenn [Enabled] gewählt wurde. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

# 2.5.3 APM-Konfiguration



## Restore on AC Power Loss [Disabled]

Aktiviert oder deaktiviert die Restore on AC Power Loss-Funktion. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

## **HDD Down In Suspend [Disabled]**

Aktiviert die HDD Down In Suspend-Funktion. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

## PWR Button < 4 secs [Instant-Off]

Hier können Sie das Ereignis nach dem Drücken des Netzschalters für mehr als vier Sekunden festlegen. Konfigurationsoptionen: [Suspend] [Instant-Off]

# Power On By PCI Devices [Disabled]

Bei Einstellung auf [Enabled] können Sie das System über eine PCI LAN- oder Modem-Karte einschalten. Diese Funktion benötigt eine ATX-Stromversorgung, die mindestens 1A auf der +5VSB-Leitung ausweist. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

## Power On By External Modems [Disabled]

Hier können Sie entscheiden, ob der im Soft-off-Modus befindliche Computer eingeschaltet wird, wenn das externe Modem einen Anruf empfängt. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]



Der Computer kann erst Daten empfangen oder senden, wenn er und seine Anwendungen voll in Betrieb sind. Daher kann eine Verbindung nicht gleich hergestellt werden. Wird ein externes Modem bei ausgeschaltetem Computer aus- und wieder eingeschaltet, wird eine Initiierungszeichenkette ausgelöst, die das System einschaltet.

## Power On By RTC Alarm [Disabled]

Hier können Sie festlegen, ob RTC ein Weck-Ereignis erzeugen kann. Wenn dieses Element auf [Enabled] eingestellt ist, werden die Elemente Date of Month Alarm und Time (hh:mm:ss) Alarm mit festgelegten Werten vom Benutzer konfigurierbar. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

## Date (of Month) Alarm [Disabled]

Um das Weckdatum festzulegen, wählen Sie dieses Element und drücken Sie die <Eingabetaste>, um das Date of Month Alarm-Pop-up-Menü zu öffnen. Geben Sie einen Wert innerhalb der vorgegebenen Grenzen ein und drücken Sie die <Eingabetaste>. Konfigurationsoptionen: [Min=0] [Max=31]

## Time (hh:mm:ss) Alarm [Disabled]

So legen Sie die Weckzeit fest:

- 1. Markieren Sie dieses Element und drücken Sie die <Eingabetaste>, um ein Pop-up-Menü für das Stundenfeld zu öffnen.
- 2. Geben Sie einen Wert ein (Min=0, Max=23) und drücken Sie die <Eingabetaste>.
- 3. Gehen Sie mit <TAB> ins Minutenfeld und drücken Sie die <Eingabetaste>.
- 4. Geben Sie einen Wert ein (Min=0, Max=59) und drücken Sie die <Eingabetaste>.
- 5. Gehen Sie mit <TAB> ins Sekundenfeld und drücken Sie die <Eingabetaste>.
- 6. Geben Sie einen Wert ein (Min=0, Max=59) und drücken Sie die <Eingabetaste>.

# Power Up By PS/2 Mouse [Disabled]

Bei Einstellung auf [Enabled] können Sie das System über eine PS/2-Maus einschalten. Diese Funktion benötigt eine ATX-Stromversorgung, die mindestens 1A auf der +5VSB-Leitung ausweist.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

## Power On By PS/2 Keyboard [Disabled]

Hier können Sie festlegen, ob das System sich durch bestimmte Tasten an der Tastatur einschalten lässt. Diese Funktion benötigt eine ATX-Stromversorgung, die mindestens 1A auf der +5VSB-Leitung ausweist.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Space Bar] [Ctrl-ESC] [Power Key]

# 2.5.4 Hardware-Überwachung

Die Elemente in diesem Untermenü zeigen die vom BIOS automatisch ermittelten Hardware-Überwachungswerte an. Wählen Sie ein Element aus, und drücken Sie dann die <Eingabetaste>, um die Konfigurationsoptionen anzeigen zu lassen.

Phoenix Power	-Award BIOS CMOS Setup Util	ity
Hardware Monitor		Select Menu
Q-Fan Controller Vcore Voltage 3.3V Voltage	[Disabled 1.50V 3.31V	Item Specific Help▶▶
5V Voltage 12V Voltage	4.94V 11.26V	Press [Enter] to enable or disable
CPU Temperature M/B Temperature CPU FAN Speed	48°C 38°C 4962 RPM	
PWR FAN Speed CHA FAN1 Speed CPU Fan Speed warning	0 RPM 0 RPM [800 RPM]	
2.500		
F1:Help $\uparrow\downarrow$ : Select Item ESC: Exit $\rightarrow\leftarrow$ : Select Menu	-/+: Change Value Enter: Select Sub-menu	F5: Setup Defaults F10: Save and Exit

## **Q-Fan Controller [Disabled]**

Aktiviert oder deaktiviert die ASUS Q-Fan-Funktion. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

## VCORE Voltage, +12V Voltage, 3.3V Voltage, 5VCC Voltage

Die integrierte Hardware-Überwachung erkennt den Spannungsstatus automatisch über den integrierten Spannungsregler. Wählen Sie [Ignored], wenn dieses Element nicht erkannt werden soll.

## **CPU Temperature**, M/B Temperature

Die integrierte Hardware-Überwachung erkennt die Motherboard- und CPU-Temperaturen automatisch und zeigt sie an. Diese Elemente können nicht vom Benutzer konfiguriert werden.

# CPU Fan Speed, PWR Fan Speed, CHA Fan Speed

Die integrierte Hardware-Überwachung erkennt automatisch die CPU-, Gehäuseund Netzteillüfterdrehzahlen und zeigt die Drehzahl in Umdrehungen pro Minute (RPM) an. Wenn der Lüfter nicht mit dem Lüfteranschluss am Motherboard verbunden ist, wird "0" in dem Feld angezeigt. Diese Elemente können nicht vom Benutzer konfiguriert werden.

# CPU Fan Speed warning [800 RPM]


2-38

Legt die Geschwindigkeit, bei der eine CPU-Lüfterwarnung erscheint, fest, oder deaktiviert die Warnfunktion.


Konfigurationsoptionen: [Disabled] [800 RPM] [1200 RPM] [1600 RPM]

## 2.6 Boot-Menü

Die Elemente im Boot-Menü gestatten Ihnen, die Systemstartoptionen zu ändern. Wählen Sie das gewünschte Element aus und drücken Sie anschließend die <Eingabetaste>, um das Untermenü anzeigen zu lassen.



## 2.6.1 Bootgerätepriorität




# 1st ~ xxth Boot Device [Removable]

Diese Elemente bestimmen die Bootgerätepriorität der verfügbaren Geräte. Die Anzahl der auf diesem Bildschirm angezeigten Geräte hängt von der Anzahl der in diesem System installierten Geräte ab.

Konfigurationsoptionen: [Removable] [Hard Disk] [CDROM] [Legacy LAN] [Disabled]


#### 2.6.2 Entfernbare Laufwerke



## 1. Floppy Disks

Hier können Sie ein entfernbares Laufwerk zuweisen, welches an das System angeschlossen werden kann.


# 2.6.3 Festplatten



#### 1. 1st Master: XXXXXXXXX

Hier können Sie an das System angeschlossene Festplatten zuweisen.


#### 2.6.4 CDROM-Laufwerke



#### 1. 1st Slave: XXXXXXXXX

Hier können Sie an das System angeschlossene optische Laufwerke zuweisen.

# 2.6.5 Booteinstellungskonfiguration



## **Case Open Warning [Enabled]**

Aktiviert oder deaktiviert die Gehäuseöffnungsstatusfunktion. Bei der Einstellung auf [Enabled] wird der Gehäuseöffnungsstatus gelöscht. Details siehe Abschnitt " 2.7.2 Interne Anschlüsse". Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

## **Quick Boot [Enabled]**

Diese Funktion beschleunigt den Start des Systems, indem manche Einschaltselbsttests (POST) ausgelassen werden. Das BIOS führt alle POST-Elemente aus, wenn [Disabled] gewählt wurde.

ASUS P5NSLI-Serie 2-41

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

## **Boot Up Floppy Seek [Disabled]**

Aktiviert oder deaktiviert die Diskettensuchfunktion beim Systemstart. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

## **Bootup Num-Lock [On]**

Hier können Sie den Num-Lock-Status beim Systemstart festlegen. Konfigurationsoptionen: [Off] [On]

## **Typematic Rate Setting [Disabled]**

Hier können Sie das Tastenanschlagstempo festlegen. Aktivieren Sie dieses Element, um die Tastenwiederholungsrate (Zeichen/Sek) und die Verzögerung bis zum Einsetzen der Wiederholung (ms) einstellen zu können. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]



Die Elemente **Typematic Rate (Chars/Sec)** und **Typematic Delay (Msec)** sind nur vom Benutzer konfigurierbar, wenn das Element **Typematic Rate Setting** auf [Enabled] eingestellt ist.

## Typematic Rate (Chars/Sec) [6]

Hier können Sie das Wiederholungstempo bei gehaltener Taste festlegen. Konfigurationsoptionen: [6] [8] [10] [12] [15] [20] [24] [30]

## Typematic Delay (Msec) [250]

Hier können Sie die Verzögerung einstellen, bevor Buchstaben beginnen, sich bei zu wiederholen. Konfigurationsoptionen: [250] [500] [750] [1000]

# Full Screen LOGO [Disabled]

Hier können Sie die Vollbildlogoanzeigefunktion aktivieren oder deaktivieren. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]



Vergewissern Sie sich, dass dieses Element auf [Enabled] eingestellt ist, wenn Sie die ASUS MyLogo™2-Funktion verwenden wollen.

# Halt On [All, But Keyboard]

Erlaubt Ihnen, den Fehlermeldungstyp festzulegen. Konfigurationsoptionen: [All Errors] [No Errors] [All, But Keyboard] [All, But Diskette] [All, But Disk/Key]

#### 2.6.6 Sicherheit

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility				
	Boot			
Boot Settings Configuration	on	Select Menu		
Supervisor Password User Password Password Check	Clear Clear [Setup]	Item Specific Help		
The state of the s	ct Item -/+: Change Value ct Menu Enter: Select Sub-menu	F5: Setup Defaults F10: Save and Exit		

# Supervisor Password User Password

In diesen Feldern können Sie Passwörter festlegen:

So legen Sie ein Passwort fest:

- 1. Wählen Sie ein Element und drücken Sie die <Eingabetaste>.
- 2. Geben Sie ein Passwort bestehend aus einer Kombination von maximal acht (8) alphanumerischen Zeichen ein, und drücken Sie die <Eingabetaste>.
- 3. Bestätigen Sie das Passwort, wenn das System Sie dazu auffordert, indem Sie genau die gleichen Zeichen erneut eingeben, und drücken Sie die <Eingabetaste>. Im Passwortfeld wird [Set] angezeigt.

So löschen Sie das Passwort:

Wählen Sie das Passwortfeld und drücken Sie zweimal die <Eingabetaste>.
 Die folgende Nachricht erscheint:



2. Drücken Sie eine Taste, um fortzufahren. Im Passwortfeld wird [Clear] angezeigt.

#### Hinweis zu Passwörtern

Das Supervisor-Passwort wird benötigt, um Unbefugten den Zugriff auf das BIOS Setup-Programm zu verweigern. Das User-Passwort wird benötigt, um Unbefugten den Systemstart zu verhindern.

## Passwort vergessen?

Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie es durch Löschen des CMOS Real Time Clock (RTC) RAM zurücksetzen. Die RAM-Daten, die das Passwort enthalten, werden über die integrierte Knopfbatterie mit Strom versorgt. Eine Anleitung zum Löschen des CMOS RAM finden Sie in Abschnitt "1.6 Jumper".


#### **Password Check**

Hier können Sie festlegen, ob beim Aufrufen des BIOS oder beim Systemstart ein Passwort abgefragt wird. Wählen Sie [Setup], wenn ein Passwort vor dem BIOS-Zugriff abgefragt werden soll. Wählen Sie [System], wenn ein Passwort vor dem Systemstart abgefragt werden soll.


Konfigurationsoptionen: [Setup] [System]

## 2.7 Tools-Menü

Die Elemente im Tools-Menü gestatten Ihnen, die Einstellungen für besondere Funktionen zu verändern. Wählen Sie das gewünschte Element aus und drücken Sie anschließend die <Eingabetaste>, um das Untermenü anzeigen zu lassen.



## 2.7.1 ASUS Music Alarm



# **ASUS Music Alarm [Disabled]**

Aktiviert oder deaktiviert die ASUS Music Alarm-Funktion. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]



Die folgenden Elemente lassen sich nur vom Benutzer einstellen, wenn der ASUS Music Alarm aktiviert ist.

# Alarm Day: Sunday/Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday/Saturday [Enabled]

Hier können Sie die Weckfunktion für einen bestimmten Tag aktivieren oder deaktivieren.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

## Alarm Time (hh:mm) 0 : 0

Hier können Sie die Weckzeit festlegen. Drücken Sie <Tab>, um ein Feld auszuwählen, und geben Sie mit <+> oder <-> die Werte ein.

## **Audio CD Drive [Primary IDE Master]**

Hier können Sie die Verbindungskonfiguration für das optische Laufwerk, von dem die Weckmusik gespielt werden soll, auswählen.

Konfigurationsoptionen: [Primary IDE Master] [Primary IDE Slave]

#### **Detect CD**

Drücken Sie die <Eingabetaste>, um nach der CD-Titelnummer zu suchen.

## **Starting Track**

Hier können Sie den Starttitel von der CD auswählen, die als Weckmusik gespielt werden soll

## Repeat Track [Disabled]

Hier können Sie die Titel-Wiederholfunktion aktivieren oder deaktivieren. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Single] [All]

# Length [10 Mins]

Hier können Sie die Länge des Weckalarms festlegen. Konfigurationsoptionen: [10 Mins] [20 Mins] [30 Mins] [1 Hour]

## Volume [16]

Hier können Sie die Lautstärke des Weckalarms festlegen.

Konfigurationsoptionen: [01] ~ [32]




- Nur IDE ATAPI-Geräte der Southbridge unterstützen diese Funktion.
- Das System benötigt Standby-Stromversorgung, also vergewissern Sie sich bitte, dass der Netzstecker eingesteckt ist.
- Sie können die Weckzeit auch über das ASUS Music Alarm-Programm unter dem Betriebssystem einstellen. Details siehe Abschnitt 3.3.1.
- ASUS Music Alarm unterstützt nur Audio-CDs.

2-46 Kapitel 2: BIOS-Setup

#### 2.7.2 ASUS O.C. Profile

Mit diesem Element können Sie mehrere BIOS-Einstellungen speichern oder laden.



#### **Load BIOS Profile**

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility  Tools		
Load BIOS Profile	Select Menu	
Load from Profile 1 Load from Profile 2 Load from File	Item Specific Help►►  Load BIOS Profile from  Profile 1.	

#### Load from Profile 1/2

Hier können Sie die zuvor im BIOS Flash gespeicherten BIOS-Einstellungen laden. Drücken Sie die <Eingabetaste>, um die Datei zu laden.

#### Load from File


Hier können Sie die zuvor auf eine externe Festplatte/Diskette/USB-Speicherdisk gespeicherte BIOS-Datei im FAT32/16/12-Format laden. Folgen Sie den nachstehenden Anweisungen, um die BIOS-Datei zu laden.

- 1. Legen Sie das Speichermedium mit der "xxx.CMO"-Datei ein.
- 2. Schalten Sie das System ein.
- 3. Öffnen Sie das BIOS-Setupprogramm und gehen Sie ins "Tools"-Menü. Wählen Sie "Load from File." Drücken Sie die <Eingabetaste>, und der Einstellungsbildschirm wird angezeigt.
- 4. Wechseln Sie mit <Tab> zwischen den Laufwerken, bis Sie die richtige "xxx.CMO"-Datei finden, und drücken Sie die <Eingabetaste>.
- 5. Eine Nachricht erscheint, wenn der Ladevorgang beendet ist.



- Es wird empfohlen, nur BIOS-Aktualisierungen mit der gleichen Speicher/CPU-Konfiguration und BIOS-Version zu laden.
- Nur die the "xxx.CMO"-Datei kann geladen werden.

#### Save BIOS Profile




#### Save to Profile 1/2

Hier können Sie die aktuelle BIOS-Datei ins BIOS Flash speichern. Drücken Sie die <Eingabetaste>, um die Datei zu speichern.

#### Save to File

Hier können Sie die aktuelle BIOS-Datei auf einer externen Festplatte/ Diskette/USB-Speicherdisk im FAT32/16/12-Format speichern. Folgen Sie den nachstehenden Anweisungen, um die BIOS-Datei zu speichern.

- 1. Legen Sie ein Speichermedium mit genügend Speicherplatz ein.
- 2. Schalten Sie das System ein.
- 3. Öffnen Sie das BIOS-Setupprogramm und gehen Sie ins "Tools"-Menü. Wählen Sie "Save to File." Drücken Sie die <Eingabetaste>, und der Einstellungsbildschirm wird angezeigt.
- 4. Wechseln Sie mit <Tab> zwischen den Laufwerken, bis Sie die richtige "xxx.CMO"-Datei finden, und drücken Sie die <Eingabetaste>.
- 5. Geben Sie den Dateinamen ein, und drücken Sie die <Eingabetaste>.
- 6. Eine Nachricht erscheint, wenn der Speicherprozess beendet ist.






Die BIOS-Datei wird als "xxx.CMO" gespeichert.

#### 2.7.3 ASUS EZ Flash 2


Hier können Sie ASUS EZ Flash 2 ausführen. Wenn Sie die <Eingabetaste> drücken, erscheint eine Bestätigungsnachricht. Wählen Sie mit der linken/rechten Pfeiltaste zwischen [Yes] oder [No] und drücken Sie die <Eingabetaste>, um Ihre Wahl zu bestätigen.

Der folgende Bildschirm wird angezeigt, wenn Sie [Yes] wählen. Folgen Sie den Anweisungen, um das BIOS zu aktualisieren.



## 2.8 Exit-Menü

Die Elemente im Exit-Menü gestatten Ihnen, die optimalen oder abgesicherten Standardwerte für die BIOS-Elemente zu laden, sowie Ihre Einstellungsänderungen zu speichern oder zu verwerfen.





Mit <Esc> wird dieses Menü nicht sofort beendet. Wählen Sie eine der Optionen aus diesem Menü oder drücken Sie <F10>, um das Setup zu beenden.

## **Exit & Save Changes**

Sobald Sie mit dem Auswählen fertig sind, wählen Sie diese Option aus dem Beenden-Menü, damit die ausgewählten Werte im CMOS-RAM gespeichert werden. Das CMOS-RAM wird, unabhängig davon ob der PC aus- oder eingeschaltet ist, von einer integrierten Batterie mit Strom versorgt. Bei Wahl dieser Option erscheint ein Bestätigungsfenster. Wählen Sie [Ok], um Änderungen zu speichern und das Setup zu beenden.



Wenn Sie das Setup-Programm ohne Speichern der Änderungen beenden, fragt Sie eine Meldung, ob Sie die Änderungen nicht zuvor speichern möchten. Durch Drücken der <Eingabetaste> werden Änderungen beim Beenden gespeichert.

## **Exit & Discard Changes**

Wählen Sie diese Option nur, wenn Sie die Änderungen im Setup-Programm nicht speichern möchten. Wenn Sie andere Elemente als Datum, Uhrzeit und Kennwort geändert haben, erfragt das BIOS vor dem Beenden des Setups eine Bestätigung.

## **Load Setup Defaults**

Diese Option belegt jeden einzelnen Parameter in den Setup-Menüs mit den Standardwerten. Bei Wahl dieser Option oder Drücken der Taste <F5> erscheint ein Bestätigungsfenster. Wählen Sie [Ok], um die Standardwerte zu laden. Wählen Sie [Exit & Save Changes] oder ändern Sie andere Punkte, bevor Sie die Werte in das beständige RAM speichern.

## **Discard Changes**

Diese Option ignoriert Ihre Änderungen und stellt die zuvor gespeicherten Werte wieder her. Bei Wahl dieser Option erscheint eine Bestätigung. Wählen Sie **Ok**, um Änderungen zu ignorieren und zuvor gespeicherte Werte wieder zu laden.



Dieses Kapitel beschreibt den Inhalt der Support-CD, die dem Motherboard-Paket beigelegt ist.



# 3.1 Installieren eines Betriebssystems

Dieses Motherboard unterstützt Windows<sup>®</sup> 2000/2003 Server/XP/64-Bit XP-Betriebssysteme. Installieren Sie immer die neueste Betriebssystemversion und die dazugehörigen Updates, um die Funktionen Ihrer Hardware zu maximieren.



- Motherboard-Einstellungen und Hardware-Optionen variieren. Benutzen Sie nur die Einstellungsprozeduren, die in diesem Kapitel beschrieben sind. Beziehen Sie sich auf die Dokumentation Ihres Betriebssystems für detaillierte Informationen.
- Für eine bessere Kompatibilität und Systemstabilität vergewissern Sie sich bitte, dass Windows® 2000 Service Pack 4 oder Windows® XP Service Pack 2 oder neuere Versionen installiert sind, bevor Sie die Treiber installieren.

# 3.2 Support-CD-Informationen


Die mitgelieferte Support-CD enthält die Treiber, Anwendungs-Software und Hilfsprogramme, die Sie installieren können, um alle Motherboard-Funktionen nutzen zu können



Der Inhalt der Support-CD kann jederzeit und ohne Ankündigung geändert werden. Bitte besuchen Sie für Updates die ASUS-Webseite (www.asus.com).

# 3.2.1 Ausführen der Support-CD

Legen Sie die Support-CD in das optische Laufwerk. Die CD zeigt automatisch das Treibermenü an, wenn Autorun auf ihrem Computer aktiviert ist.



Klicken Sie auf ein Element, um die Support-CD-/Motherboard-Informationen anzuzeigen.

Klicken Sie zur Installation auf das entsprechende Element.



Wenn Autorun NICHT aktiviert ist, durchsuchen Sie den Inhalt der Support-CD, um die Dateie ASSETUP.EXE im BIN-Verzeichnis zu finden. Doppelklicken Sie auf **ASSETUP.EXE**, um die CD auszuführen.

#### 3.2.2 Drivers-Menü

Das **Drivers**-Menü zeigt die verfügbaren Gerätetreiber, wenn das System installierte Geräte erkennt. Installieren Sie die nötigen Treiber, um die Geräte zu aktivieren.



#### **ASUS InstAll-Installation Wizard for Drivers**

Installiert alle Treiber über den ASUS InstAll-Installationsassistenten.

# nVidia nForce Chipset Driver

Installiert die NVIDIA<sup>®</sup> Chipsatztreiber für den NVIDIA<sup>®</sup> nForce™ 570 SLI-Chipsatz.

#### SoundMAX ADI1986A Audio Driver

Installiert den SoundMAX® ADI1986A Audio-Controller und das dazugehörige Programm.

# **Marvell Yukon Gigabit Ethernet Driver**

Installiert den Marvell® Yukon Gigabit Ethernet-Treiber.

#### **USB 2.0 Driver**

Installiert den Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0)-Treiber.

#### 3.2.3 Utilities-Menü

Das **Utilities**-Menü zeigt die Anwendungen und andere Software, die das Motherboard unterstützt.



#### **ASUS InstAll-Installation Wizard for Utilities**

Installiert alle Hilfsprogramme über den Installationsassistenten.

## **Marvell Yukon VCT Application**

Installiert das Marvell<sup>®</sup> Yukon Virtual Cable Tester™ (VCT). Der VCT ist ein Kabeldiagnoseprogramm, welches mit Hilfe der Time Domain Reflectometry (TDR)-Technologie Fehler und Kurzschlüsse an LAN-Kabeln analysiert und berichtet.

#### **ASUS PC Probe II**

Dieses Hilfsprogramm überwacht die Lüftergeschwindigkeit, Prozessortemperatur und die Systemspannung und alarmiert Sie, wenn ein Problem erkannt wird. Dieses Hilfsprogramm hilft Ihnen, Ihren Computer in bester Arbeitskondition zu halten.

## **ASUS Update**

Mit diesem Programm können Sie die neueste BIOS-Version von der ASUS-Webseite herunterladen.



Um mit Hilfe von ASUS Update auf die ASUS-Webseite zu gelangen müssen Sie über einen Internetzugang verfügen.

#### **ASUS Music Alarm**

Startet das ASUS Music Alarm-Programm, das Sie mit der Musik Ihrer Lieblings-CD weckt, selbst wenn das System ausgeschaltet ist.

#### **ADOBE Acrobat Reader V7.0**

Installiert Adobe<sup>®</sup> Acrobat<sup>®</sup> Reader, um Ihnen das Öffen, Lesen und Drucken von Dokumenten im Portable Document Format (PDF) zu ermöglichen.

#### Microsoft DirectX 9.0c

Installiert den Microsoft<sup>®</sup> DirectX 9.0c-Treiber. Microsoft DirectX<sup>®</sup> 9.0c ist eine Multimediatechnologie, die Grafik und Sound von Computern verbessert. DirectX<sup>®</sup> verbessert die Multimediafunktionen Ihres Computers, so dass Sie TV-Programme und Filme genießen, Videos bearbeiten oder die neuesten Spiele ausführen können. Für Updates besuchen Sie bitte die Microsoft-Webseite (www.microsoft.com).

## **Anti-virus Utility**

Das Anti-Virus-Hilfsprogramm sucht und identifiziert Viren auf Ihrem Computer, und entfernt gefundene Viren zuverlässig. Mehr Informationen siehe Online-Hilfe

#### 3.2.4 Make Disk-Menü

Das **Make Disk**-Menü enthält Elemente zum Erstellen einer NVIDIA<sup>®</sup> nForce™ 4 SATA RAID-Treiberdiskette.



#### **NVIDIA 32bit SATA RAID Driver**

Erstellt die NVIDIA® 32Bit-Treiberdiskette für Serial ATA RAID-Funktionen.

#### **NVIDIA 64bit SATA RAID Driver**


Erstellt die NVIDIA® 64Bit-Treiberdiskette für Serial ATA RAID-Funktionen.

## 3.2.5 Manuals-Menü

Das **Manuals**-Menü enthält eine Liste von zuzsätzlichen Benutzerhandbüchern. Klicken Sie auf ein Element, um das Verzeichnis des Handbuches zu öffnen.



- Die meisten Benutzerhandbücherdateien liegen im Portable Document Format (PDF) vor. Installieren Sie zuerst Adobe® Acrobat® Reader aus dem Menü **Utilities** bevor Sie diese Handbuchdatei öffnen.
- Einige Handbücher in diesem Menü sind u.U. nicht für dieses Motherboardmodell gedacht.



#### Nvidia RAID User's Guide

Öffnet das Nvidia® RAID-Benutzerhandbuch.

#### RTL8187 Wireless LAN User's Manual

Öffnet das Realtek® RTL8187 Wireless LAN-Benutzerhandbuch.

# 3.2.6 ASUS Kontakdaten

Klicken Sie auf den Tab **Contact**, um die ASUS Kontaktinformationen anzuzeigen. Sie können diese Informationen auch auf der ersten Innenseite der Benutzeranleitung finden.



## 3.3 Software-Informationen

Die meisten Anwendungen auf der Support-CD besitzen Assistenten, die Sie in geeigneter Weise durch die Installation. Sehen Sie für mehr Informationen in der Online-Hilfe oder den Readme-Dateien, die bei der Software enthalten sind.

#### 3.3.1 ASUS Music Alarm

Dieses Motherboard ist mit einer Audio-Alarm-Uhr ausgestattet, die ASUS Music Alarm genannt wird. ASUS Music Alarm weckt Sie persönlich mit Ihrer Lieblingsmusik auf, selbst wenn das System ausgeschaltet ist. Der Onboard Audio CODEC unterstützt diese Funktion, welche ein optisches Laufwerk (CD-ROM, CD-RW, oder DVD-ROM) erfordert.



- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel in einer geerdeten Steckdose steckt, damit das System die Bereitschaftsstromversorgung erhält.
- · ASUS Music Alarm unterstützt nur Audio-CDs.
- ASUS Music Alarm arbeitet nicht, wenn Sie eine zusätzliche Soundkarte installiert und aktiviert haben.
- Diese Funktion unterstützen nur IDE ATAPI-Geräte von der Southbridge.

## Hardware-Einstellung

So stellen Sie die Hardware ein:

- Verbinden Sie das analoge Audio-Kabel des optischen Laufwerkes mit dem 4-Pin-CD-Eingangsanschluss, der auf dem Motherboard gekennzeichnet ist. Siehe Abschnitt "2.7.2 Interne Anschlüsse" für die Lokalisierung des Anschlusses.
- Verbinden Sie die Lautsprecher oder die Kopfhörer mit dem Line-Out (hellgrün)

   Anschluss am vorderen oder hinteren Audio-Anschluss. Sie können die Lautsprecher oder die Kopfhörer auch an der Ausgangsbuchse des optischen Laufwerkes anschließen.
- 3. Beziehen Sie sich auf die folgenden Abschnitte, um die entsprechenden Einstellungen im BIOS oder in Windows® vorzunehmen.

# **BIOS-Konfiguration**

So aktivieren Sie ASUS Music Alarm im BIOS:

- 1. Schalten Sie Ihr System ein.
- 2. Während des POST drücken Sie die <Del> (Entf)-Taste, um in das BIOS-Setup zu gelangen.
- 3. Gehen Sie in das Menü Tools und wählen Sie ASUS Music Alarm aus.
- 4. Stellen Sie das Element **ASUS Music Alarm** auf [Enabled] ein. Details siehe Abschnitt "2.7.1 ASUS Music Alarm".

## Konfiguration des Betriebssystems

So konfigurieren Sie ASUS Music Alarm in Windows®

- 1. Legen Sie die Support-CD in das optische Laufwerk ein.
- 2. Klicken Sie auf den Tab **Utilities** und wählen Sie **ASUS Music Alarm** aus, um das Hilfsprogramm zu installieren.
- 3. Legen Sie eine Audio-CD in das optische Laufwerk.
- 4. Starten Sie die Anwendung ASUS Music Alarm durch klicken auf **Start > ASUS > ASUS Music Alarm**. Es erscheint das Hauptfenster.



5. Klicken Sie in der Alarminformationssektion auf den Pfeil ( ) neben Time for Next Alarm. Es erscheint das Alarmzeiteinstellungspanel. Stellen Sie die Tage und die Uhrzeit des Alarms ein oder aktivieren/deaktivieren Sie die Music Alarm-Funktion.

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie bitte auf **OK**.



6. Klicken Sie in der Musiksektion auf den Pfeil ( neben Music. Es erscheint das Musiksektionspanel. Wählen Sie das optische Laufwek aus und dann den abzuspielenden Starttitel, der von Music Alarm abgespielt werden soll.

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie bitte auf **OK**.



7. Klicken Sie in den Optionen auf den Pfeil ( ) neben Options.
Es erscheint das Optionenpanel.
Deaktivieren oder wählen Sie den Wiederholmodus und legen dann die Länge der Zeit fest, die Music Alarm den Titel abspielen soll. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein.



Wenn Sie fertig sind, klicken Sie bitte auf **OK**.

8. Nachdem Sie alle erforderlichen Einstellungen vorgenommen haben, schalten Sie das System aus.

#### Einstellen der Lautstärke

So stellen Sie, während Music Alarm ausgeführt wird, die Lautstärke ein:

• Benutzen Sie die <AUF> oder <AB> -Pfeiltasten, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

#### Music Alarm ausschalten

So schalten Sie Music Alarm aus:

• Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Wiedergabe der CD zu stoppen und das System auuszuschalten.



- Während Music Alarm ausgeführt wird, sind die System-Wake-Up-Funktionen (LAN, Tastatur, Maus, PCI/PCIE-Geräte, Modem) deaktiviert.
- Wenn das System nicht richtig verbunden ist oder kein optisches Laufwerk bzw. keine Audio-CD erkannt wird, wird ASUS Music Alarm automatisch deaktiviert/ausgeschaltet.
- Während der Music Alarm ausgeführt wird, sind die Funktionen an der Frontseite des optischen Laufwerkes automatisch deaktiviert.
- ASUS Music Alarm arbeitet nur, wenn das System ausgeschaltet ist.

# 3.4 NVIDIA® SLI™-Technologie

Dieses Motherboard unterstützt die NVIDIA® SLI™ (Scalable Link Interface)- Intel® Edition-Technologie, mit der Sie zwei identische PCI Express™ x16-Grafikkarten installieren können. Folgen Sie der in diesem Abschnitt beschriebenen Installationsprozedur.

## 3.4.1 Voraussetzungen

- Sie sollten über zwei von NVIDIA® zertifizierte, identische SLI-bereite Grafikkarten verfügen.
- Eine Liste qualifizierter, SLI-bereiter Grafikkarten für dieses Motherboard finden Sie auf der ASUS-Webseite (www.asus.com).
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Grafikkartentreiber die NVIDIA SLI-Technologie unterstützt. Die neuesten Treiber stehen auf der NVIDIA-Website (www.nvidia.com) zur Verfügung.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Netzteil die von Ihrem System benötigte Minimalleistung erbringen kann. Details siehe "9. ATX-Stromanschlüsse" auf Seite 1-33.



- Die NVIDIA SLI-Technologie unterstützt nur Windows<sup>®</sup> XP™ 32-Bit/ 64-Bit-Betriebssysteme.
- Eine Liste der zertifizierten Grafikkarten und unterstützten 3D-Anwendungen finden Sie auf der NVIDIA Zone-Website (http://www.nzone.com).

### 3.4.2 Einrichten von Dual-Grafikkarten


### Installieren von SLI-bereiten Grafikkarten




Installieren Sie nur identische SLI-bereite Grafikkarten, die von NVIDIA® zertifiziert sind. Grafikkarten verschiedenen Typs arbeiten nicht zufriedenstellend miteinander.

#### So installieren Sie die Grafikkarten:


1. Halten Sie zwei Grafikkarten bereit. Jede Grafikkarte sollte über vergoldete Kontaktstifte für die SLI-Verbindung verfügen.



2. Entfernen Sie die zwei Metallabdeckungen, die den beiden PCI Express x16-Steckplätzen gegenüberliegen. 3. Stecken Sie eine der Grafikkarten in den blauen Steckplatz mit der Bezeichnung **PCIEX16\_1**. Vergewissern Sie sich, dass die Karte korrekt eingesteckt ist.




4. Stecken Sie die zweite Grafikkarte in den schwarzen Steckplatz mit der Bezeichnung **PCIEX16\_2**. Vergewissern Sie sich, dass die Karte korrekt eingesteckt ist.





Falls nötig, verbinden Sie die PCI Express-Grafikkarten mit einer zusätzlichen Stromquelle.

5. Befestigen Sie die SLI-Verbindung mit den vergoldeten Kontaktstiften beider Grafikkarten. Vergewissern Sie sich, dass die Verbindung sicher befestigt ist.



6. Verbinden Sie ein **VGA-Kabel** oder ein **DVI-I-Kabel** mit der im **blauen** PCI Express-Steckplatz installierten Grafikkarte.

#### Installieren der Gerätetreiber

Informationen zur Installation der Gerätetreiber finden Sie in der in Ihrem Grafikkartenpaket enthaltenen Dokumentation.



Vergewissern Sie sich, dass Ihr PCI Express-Grafikkartentreiber die NVIDIA SLI-Technologie unterstützt. Den neuesten Treiber können Sie auf der NVIDIA Website (www.nvidia.com) herunterladen.


## Aktivieren der Multi-Grafikprozessor-Funktion unter Windows

Aktivieren Sie die Multi-Graphics Processing Unit (Grafikprozessor, GPU)-Funktion in den NVIDIA nView-Eigenschaften, nachdem Sie Ihre Grafikkarten und die dazugehörigen Treiber installiert haben.

So aktivieren Sie die Multi-Grafikprozessor-Funktion:

- Klicken Sie auf das NVIDIA-Einstellungen-Symbol in der Windows-Taskleiste.
- Wählen Sie den nView Desktop Manager aus dem Pop-up-Menü, und klicken Sie auf nView Properties (nView-Eigenschaften).





- Wählen Sie im nView Desktop Manager-Fenster den Desktop Management-Registerreiter.
- Klicken Sie auf Properties
   (Eigenschaften), um das Display
   Properties (Eigenschaften von Anzeige)-Dialogfenster zu öffnen.



 In diesem Dialogfenster wählen Sie den Einstellungen-Registerreiter, und klicken Sie auf Erweitert.




6. Wählen Sie den **NVIDIA GeForce**-Registerreiter.



Plug and Play Monitor and NVIDIA GeForce 6600 GT ... 🕐 🛭

7. Klicken Sie auf den Schalter links, um das folgende Menü anzuzeigen, und wählen Sie dann das **SLI multi-GPU**-Element



- 8. Haken Sie das Kästchen **Enable SLI multi-GPU** (SLI Multi-Grafikprozessoren aktivieren) an.
- 9. Klicken Sie **OK**, wenn Sie fertig sind.

# Einstellen des ASUS Al Selector-Programms

Wählen Sie im Al Selector-Programm "**Dual Video Cards**" (Dual-Videokarten), und klicken Sie **Ja**, um Ihr System neu zu starten. Die folgende Tabelle zeigt die Al Selector-Videokarteneinstellungen an.

Tabelle 1 Al Selector-Einstellungen

Al Selector-Einstellung		PCIEX16_1-Steckplatz (blau)		PCIEX16_2-Steckplatz (schwarz)	
		Kartentyp	Geschwindigkeit	Kartentyp	Geschwindigkeit
Einzelne Videokarte		Qualifizierte PCIe x16- Grafikkarte	x16	-	-
Dual-	SLI-Modus	Qualifizierte SLI-bereite Grafikkarte	x8	Qualifizierte SLI-bereite Grafikkarte	х8
Videokarte	Multi-Monitor, RAID oder LAN- Einstellung	Qualifizierte PCle-x16- Grafikkarte	х8	Qualifizierte PCIe-Grafikkarte, RAID- oder LAN-Karte	x8, x4, x2, x1



Wenn der SLI-Modus deaktiviert ist, ist die Multi-Monitor-Funktion ebenfalls automatisch deaktiviert. Konfigurieren Sie Ihre Multi-Monitor-Einstellungen mit dem NVIDIA nView-Programmtup.

Der Anhang beschreibt die CPU-Eigenschaften und die vom Motherboard unterstützten Technologien

CPU-Eigenschaften

# A.1 Intel® EM64T



- Das Motherboard ist voll kompatibel mit Intel<sup>®</sup> Pentium<sup>®</sup> 4 LGA775-Prozessoren unter 32-Bit Betriebssystemen.
- Das Motherboard-BIOS unterstützt EM64T. Sie können die neueste Bios-Version auf der ASUS Webseite (www.asus.com/support/download/) herunterladen, wenn Sie Ihr BIOS aktualisieren wollen. Details siehe Kapitel 2.
- Für mehr Informationen über die EM64T-Funktion besuchen Sie bitte www. intel.com.
- Für mehr Informationen zum Windows® 64-Bit Betriebssystem besuchen Sie bitte www.microsoft.com.

### Benutzen der Intel® EM64T-Funktion

So benutzen Sie die Intel® EM64T-Funktion:

- 1. Installieren Sie einen Intel® Pentium® 4-Prozessor, der Intel® EM64T unterstützt.
- 2. Installieren Sie ein 64-Bit-Betriebssystem (Windows® XP Professional x64 Edition oder Windows® Server 2003 x64 Edition).
- 3. Installieren Sie die 64-Bit-Treiber für die Motherboardkomponenten und Geräte von der Support-CD.
- 4. Installieren Sie die 64-Bit-Treiber für eventuell eingebaute Erweiterungskarten oder zusätzlich angeschlossenen Geräte.



Beziehen Sie sich auf die Dokumentation der Erweiterungskarte oder des Zusatzgerätes, oder besuchen Sie die Webseite, um nachzuprüfen, ob die Karte/Geräte ein 64-Bit Betriebssystem unterstützen.

# A.2 Enhanced Intel SpeedStep®-Technologie (EIST)



- Das Motherboard-BIOS unterstützt EIST. Sie können die neueste Bios-Version auf der ASUS Webseite (www.asus.com/support/download/) herunterladen, wenn Sie Ihr BIOS aktualisieren wollen. Details siehe Kapitel 2.
- Mehr Informationen zur EIST-Funktion finden Sie unter www.intel.com.

# A.2.1 Systemvoraussetzungen

Bevor Sie EIST benutzen, überprüfen Sie bitte, ob Ihr System die folgenden Vorraussetzungen erfüllt:

- Intel<sup>®</sup> Pentium<sup>®</sup> 4-Prozessor mit EIST-Unterstützung
- BIOS mit EIST-Unterstützung
- Betriebssystem mit EIST-Unterstützung (Windows® XP SP2/Windows® Server 2003 SP1/Linux 2.6 Kernel oder neuere Versionen)


#### A.2.2 Benutzen der EIST

So benutzen Sie die EIST-Funktion:

- 1. Schalten Sie den Computer ein und öffnen Sie das BIOS-Setup.
- 2. Gehen Sie zum **Advanced-Menü** und markieren Sie die **Prozessorkonfiguration**, dann drücken Sie die <Eingabetaste>.
- 3. Setzen Sie das Intel(R) SpeedStep Technologie-Element auf [Automatic], dann drücken Sie die <Eingabetaste>. Details siehe Seite 2-23.
- 4. Drücken Sie <F10> zum Speichern Ihrer Änderungen und zum Verlassen des BIOS-Setup.
- 5. Nach dem Neustart des Computers klicken Sie bitte mit der rechten
  - Maustaste auf einen freien Platz auf dem Bildschirm und wählen Sie **Eigenschaften** im Popup-Menü.
- 6. Wenn das Fenster für Bildschirmeigenschaften erscheint, klicken Sie auf die Registerkarte für den Bildschirmschoner.
- 7. Klicken Sie Energieverwaltung und öffnen Sie das Menü Eigenschaften von Energieoptionen.
- 8. Im Energieschema-Menü klicken Sie , dann wählen Sie irgendeine Option <u>außer</u> "zu Hause/Büro Desktop" oder "immer" an.
- 9. Klicken Sie **übernehmen** und dann **OK**
- Schließen Sie das Anzeigeeigenschaften-Fenster.

Nachdem Sie das Energieverbrauchsschema eingestellt haben, wird die interne Prozessortaktfrequenz etwas verringert, wenn die Prozessorauslastung gering ist.







Die Bildschirmanzeigen und Vorgänge können sich bei verschiedenen Betriebssystemen unterscheiden.

ASUS P5NSLI A-3

# A.3 Intel® Hyper-Threading Technology



- Das Motherboard unterstützt Intel® Pentium® 4 LGA775 Prozessoren mit Hyper-Threading-Technologie.
- Die Hyper-Threading-Technologie wird nur von Windows® XP/2003 Server und Linux 2.4.x (Kernel) und neueren Versionen unterstützt. Unter Linux benutzen Sie bitte den Hyper-Threading-Compiler, um den Code zu kompilieren. Wenn Sie ein anderes Betriebssystem benutzen, deaktivieren Sie bitte die Hyper-Threading-Techonologie im BIOS. um Systemstabilität und Leistung sicher zu stellen.
- Ein installiertes Windows® XP Service Pack 1 oder neuere Version wird empfohlen.
- Stellen Sie sicher, dass die Hyper-Threading-Technologie im BIOS aktiviert ist, bevor Sie das unterstützende Betriebssystem installieren.
- Für mehr Informationen zur Hyper-Threading-Technologie besuchen Sie bitte www.intel.com/info/hyperthreading.

# Verwendung der Hyper-Threading-Technologie

haben, der Hyper-Threading Technologie unterstützt.

So benutzen Sie die Hyper-Threading Technologie:

- 1. Installieren Sie einen Intel® Pentium® 4 Prozessor, der Hyper-Threading Technologie unterstützt.
- Starten Sie das System und gehen Sie in das BIOS-Setup. Im Advanced-Menü stellen Sie bitte sicher, dass das Element Hyper-Threading Technology auf Enabled eingestellt ist. Details siehe Seite 2-23.
   Das BIOS-Element wird nur angezeigt, wenn Sie einen Prozessor installiert
- 3. Starten Sie den Computer neu.